ThinkVantage System Migration Assistant 5.1



ユーザーズ・ガイド

ThinkVantage System Migration Assistant 5.1



ユーザーズ・ガイド

注: 本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、91・	ページの	『付録	D. 特記事項』	に記載されている情報
をお読みください。				
第1刷 2006.4				
この文書では、平成明朝体 [™] W3、平成明朝体 [™] W7、平成明朝体 W5、および平成角ゴシック体 [™] W7を使用しています。この(書	体*)は、((財) 日		
ているものです。フォントとして無断複製することは禁止され			/ 1 ™	
注* 平成明朝体‴W3、平成明朝体‴W7、平成明朝体‴W9、 平成角ゴシック体‴W5、平成角ゴシック体‴W7	半成角コ	シック	1本 W3、	

© Copyright Lenovo 2006. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2006. All rights reserved.

目次

図
本書について vii 本書の構成 vii 本書で使用している注記 vii 本書で使用している構文規則 viii ワールド・ワイド・ウェブの ThinkVantage System Migration Assistant リソース viii
第 1 章 System Migration Assistant の紹介1SMA の機能1システム要件2ハードウェア要件2サポートされるオペレーティング・システム3SMA 5.1 の新機能4前のリリースからのアップグレード4ユーザー・アカウントの要件5マルチユーザー・プロファイルの移行5移行の方法8PC から PC への移行8
ファイル転送による移行 . 第 2 章 SMA のインストールとアンインストール . SMA 5.1 のインストール . 標準 SMA インストールの実行 . サイレント SMA インストールの実行 . SMA のアンインストール .
第3章 GUI を使用した移行の実行 15 ターゲット主導による移行シナリオの実行 16 PC から PC への移行 16 標準移行の実行 42 PC から PC への移行 42 ファイル転送による移行 54
第 4 章 拡張管理トピック - GUI のカスタマイズ
付録 A. 移行可能なアプリケーション設定
付録 B. トラブルシューティング
付録 C. ヘルプおよび技術援助の入手89依頼する前に89資料の使用89ヘルプおよび情報を WWW から入手する90
付録 D. 特記事項
付録 E. 商標およびライセンス
泰 引

义

1.	System Migration Assistant の紹介: マルチユーザーの移行	. 6
2.	標準 SMA インストールの実行: 「SMA ようこそ」ウィンドウ	
3.	標準 SMA インストールの実行: 「使用許諾契約」ウィンドウ	
4.	標準 SMA インストールの実行: 「インストール先のフォルダー」ウィンドウ	
5.	標準 SMA インストールの実行: 「プログラムをインストールする準備ができました」 ウィンドウ	
6.	標準 SMA インストールの実行: 「InstallShield ウィザードを完了しました」ウィンドウ	
7.		. 13
7.	ウィンドウ	17
8.		
	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「移行力伝の選択」ウィンドウ	
9.		
10.		
	ターを接続し、「OK」をクリックしてください。」ウィンドウ	
	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「インストール方法の選択」ウィンドウ	19
12.	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「ファイヤーウォールを停止してください。」	
	ダイアログ	
	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「接続の開始」ウィンドウ	
	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「ファイル名を指定して実行」ダイアログ	20
15.	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「開いているファイル - セキュリティの警	
		. 21
16.		. 21
17.	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「コピー」ダイアログ	. 22
18.	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「コピー」ダイアログ	
19.	and the state of t	
20.	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「接続の開始」ウィンドウ	
21.	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「接続」ダイアログ	
22.	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「待機中」ダイアログ	
23.	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「移行項目の選択」ウィンドウ	
24.		
25.		
26.		
27.		
	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「移行項目の選択」ウィンドウ	
28.	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「移行項目の選択」 ワインドワ	
29.		
30.		. 33
31.	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「選択したファイルの確認」ウィンドウ上の	
	「ファイル/フォルダー」タブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 33
32.	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「選択したファイルの確認」ウィンドウ上の	
	「ファイル・タイプ」タブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 34
	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「検索」 ウィンドウ	
	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「選択したファイルの確認」ウィンドウ	35
	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「マイ・ドキュメントの宛先」ウィンドウ	
36.	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「新規パスの宛先」ウィンドウ	. 36
	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「確認」ダイアログ	
38.	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「取り込み中」ダイアログ	. 37
39.	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「取り込み中」ダイアログ	. 38
	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「送信中」ダイアログ	
	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「受信中」ダイアログ	
	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「適用中」 ウィンドウ	

43.	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「適用中」ウィンドウ
44.	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「移行サマリー」ウィンドウ 40
45.	PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「コンピューターの再起動」ダイアログ 41
46.	PC から PC への標準移行の実行: 「ThinkVantage System Migration Assistant」ウィンドウ 42
47.	PC から PC への標準移行の実行:「移行方法の選択」ウィンドウ
48.	PC から PC への標準移行の実行:「コンピューターの選択」ウィンドウ
49.	PC から PC への標準移行の実行:「ファイヤーウォールを停止してください。」ダイアログ 44
50.	PC から PC への標準移行の実行:「接続の開始」ウィンドウ
51.	PC から PC への標準移行の実行:「移行方法の選択」ウィンドウ
52.	PC から PC への標準移行の実行:「コンピューターの選択」ウィンドウ
53.	PC から PC への標準移行の実行:「ファイヤーウォールを停止してください。」ダイアログ 46
54.	PC から PC への標準移行の実行:「接続の開始」ウィンドウ
55.	PC から PC への標準移行の実行:「接続」ダイアログ
56.	PC から PC への標準移行の実行:「キーワードの入力」ダイアログ
57.	PC から PC への標準移行の実行:「接続」ダイアログ
58.	PC から PC への標準移行の実行:「待機」ダイアログ
59.	PC から PC への標準移行の実行:「確認」ダイアログ
60.	PC から PC への標準移行の実行:「取り込み中」ダイアログ
61.	PC から PC への標準移行の実行:「取り込み中」ダイアログ
62.	PC から PC への標準移行の実行:「送信中」ダイアログ
63.	PC から PC への標準移行の実行:「受信中」ダイアログ
64.	PC から PC への標準移行の実行:「適用中」ダイアログ
65.	PC から PC への標準移行の実行:「適用中」ダイアログ
66.	PC から PC への標準移行の実行:「移行サマリー」ウィンドウ
67.	PC から PC への標準移行の実行:「コンピューターの再起動」ダイアログ
68.	標準ファイル転送による移行の実行: 「ThinkVantage System Migration Assistant」ウィンドウ 54
69.	標準ファイル転送による移行の実行:「移行方法の選択」ウィンドウ
70.	標準ファイル転送による移行の実行:「コンピューターの選択」ウィンドウ
71.	標準ファイル転送による移行の実行:「パスワード保護」ダイアログ
72.	標準ファイル転送による移行の実行:「名前を付けて保存」ダイアログ
73.	標準ファイル転送による移行の実行:「取り込み中」ダイアログ
74.	標準ファイル転送による移行の実行:「取り込み中」ダイアログ
75.	標準ファイル転送による移行の実行:「保存」ダイアログ
76.	標準ファイル転送による移行の実行:「移行サマリー」ウィンドウ
77.	標準ファイル転送による移行の実行:「移行方法の選択」ウィンドウ
	標準ファイル転送による移行の実行:「コンピューターの選択」ウィンドウ
	標準ファイル転送による移行の実行:「ファイルを開く」ウィンドウ
80.	標準ファイル転送による移行の実行:「適用中」ダイアログ
81.	
82.	
83.	
84.	標準ファイル転送による移行の実行:「コンピューターの再起動」ウィンドウ

本書について

本書は、ThinkVantage® System Migration Assistant (SMA) 5.1 のインストールと使用について説明しています。

本書の構成

1 ページの『第 1 章 System Migration Assistant の紹介』 では、SMA の概要と機能を紹介します。

9ページの『第 2 章 SMA のインストールとアンインストール』 では、SMA のインストールとアンインストールの手順を示しています。

15 ページの『第 3 章 GUI を使用した移行の実行』では、SMA グラフィカル・ユーザー・インターフェース (GUI) を使用して標準移行を実行する方法を説明しています。

67ページの『第 4 章 拡張管理トピック - GUI のカスタマイズ』は、GUI のカスタマイズの方法について説明します。

75 ページの『付録 A. 移行可能なアプリケーション設定』には、サポートされるアプリケーションと移行が可能な設定の詳細リストを記載します。

85ページの『付録 B. トラブルシューティング』は、移行するときに起こりうる問題に対する解決策を説明します。

89 ページの『付録 C. ヘルプおよび技術援助の入手』には、ヘルプおよび技術支援を受けるための Think Vantage Support Web サイトへのアクセスについての情報が含まれています。

91ページの『付録 D. 特記事項』には、製品の特記事項を記載しています。

93ページの『付録 E. 商標およびライセンス』には、本書で使用される商標がリストされています。

本書で使用している注記

本書では、重要情報を強調して示すために以下のような注記を使用しています。

- 注: この注記は、重要なヒント、ガイダンス、またはアドバイスを提供します。
- 重要: この注記は、不便な状態または困難な状態を回避するのに役立つと思われる情報またはアドバイスを提供します。
- **アテンション**: この注記は、プログラム、装置、またはデータに損傷が生じる可能性があることを示します。損傷の発生につながる可能性のある手順または状態の直前に、この「アテンション」の注記が挿入されます。

本書で使用している構文規則

本書での構文は、以下の規則に準拠しています。

- コマンドは小文字で示される。
- 変数はイタリックで示され、そのすぐ後に説明が続く。
- オプションのコマンドまたは変数は、大括弧で囲まれる。
- 複数のパラメーターのうちの 1 つを入力する必要がある場合、それらのパラメーターは垂直バーで分離される。
- デフォルト値には下線が引かれる。
- 反復可能パラメーターは、中括弧で囲まれる。

ワールド・ワイド・ウェブの ThinkVantage System Migration Assistant リソース

以下の Web ページは、SMA とシステム管理ツールを理解、使用、およびトラブルシューティングするためのリソースを示しています。

ThinkVantage System Migration Assistant 5.1 ホーム・ページ

http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-50889

最新の SMA ソフトウェアおよび資料をダウンロードする場合に、この Web ページにアクセスします。

ThinkVantage Personal Computing Support - ThinkVantage Technologies $^{\sim}$ -arphi

http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=TVAN-START

ThinkVantage Technologies の情報を検索する場合に、この Web ページを参照します。

ThinkVantage Personal Computing Support ページ

http://www.lenovo.com/think/support

ThinkVantage Personal Computing Support の Web サイトにアクセスする場合に、この Web ページに進みます。

第 1 章 System Migration Assistant の紹介

System Migration Assistant (SMA) は、以下のような「作業環境」を移行する場合に使用できるソフトウェア・ツールです。

- オペレーティング・システム設定 (たとえば、デスクトップおよびネットワーク 接続設定)
- ファイルとフォルダー
- カスタマイズされたアプリケーション設定 (たとえば、Web ブラウザーのブックマーク、Microsoft® ワードの編集設定)
- ユーザー・アカウント

ユーザーは SMA を使用して、コンピューターをバックアップしたり、設定とファイルを 1 つのコンピューター・システムから別のコンピューター・システム (たとえば、デスクトップ・コンピューターからモバイル・コンピューター (ノートブック)) に移行したりできます。

SMA の機能

SMA は、コンピューターの作業環境のスナップショットを取ることから開始します。次に、このスナップショットを原画として使用して、作業環境を別のコンピューターに複写します。 SMA がスナップショットを取るコンピューターはソース・コンピューター です。スナップショットが複写されるコンピューターはターゲット・コンピューターです。ソース・コンピューターとターゲット・コンピューターは、物理的に別々の場所に設置することもでき、さらにそれぞれ異なる時間帯にあってもかまいません。 SMA を使用して設定とファイルをバックアップまたは復元すると、ソース・コンピューターとターゲット・コンピューターは、同一コンピューターにすることができます。

SMA は、次の 3 つのフェーズに分けてコンピューターの作業環境を別のコンピューターに移行します。「取り込み」フェーズ (すべてのユーザーが行う)、「適用」フェーズ (ローカル管理者としてログオンしているユーザーが行う)、および「遅延適用」(管理者特権を持たないユーザーが行う)。

移行には、「簡易移行」および「カスタム移行」の 2 つの方法があります。どちらの方法もグラフィカル・ユーザー・インターフェース (GUI) を使用して実行することができますが、簡易移行はすべてのユーザーにお勧めする移行タイプです。カスタム移行は移行する設定を選択することが可能で、IT 管理者向けです。カスタム移行の詳細については、「ThinkVantage System Migration Assistant Deployment Guide」を参照してください。

ユーザーが 1 人の場合に行う簡易移行の取り込みフェーズ では、以下の項目がソース・コンピューターからコピーされます。これらの項目は事前に選択されており、その選択を解除することはできません。

- デスクトップ設定
- プリンター設定
- ネットワーク設定

• アプリケーション設定

「ファイルとフォルダー」もコピー可能です。これらの設定とファイルは、PC から PC への接続を介してターゲット・コンピューターに直接移行されます。

「適用フェーズ」では、取り込み済みの設定とファイルが SMA によりターゲッ ト・コンピューターに適用されます。取り込み済みの設定のすべてを適用すること も、適用する設定を指定することもできます。

管理者としてログオンしているユーザー、および移行時にログオンしていないその 他のバックグラウンド・ユーザーが行う「カスタム移行」の取り込みフェーズで は、ソース・コンピューターから以下の項目を選択およびコピーすることができま す。

- デスクトップ設定
- プリンター設定
- ネットワーク設定
- アプリケーション設定
- ファイルとフォルダー
- バックグラウンド・ユーザーのユーザー・プロファイル

これらの設定およびファイルは、SMA 移行ファイルに保存されます。

管理者としてログオンしているユーザー、および移行時にログオンしていないその 他のバックグラウンド・ユーザーが行う「カスタム移行」の適用フェーズでは、 SMA で以下の 2 つのタスクが行われます。

- 移行ファイルをターゲット・コンピューターの管理者ユーザーに適用する。この 場合、移行ファイル全体を適用するか、移行ファイルの中から適用するコンポー ネントを指定するかを、ユーザーが選択できます。
- 他のユーザーのために遅延適用タスクの準備をする。

管理特権を持たないユーザーが初めてコンピューターにログオンすると、そのユー ザーのプロファイルの設定は自動的に適用されます。

システム要件

このヤクションでは、ハードウェアおよびユーザー・アカウントの要件と、サポー トされるオペレーティング・システムについて記載します。さらに、移行シナリオ についても説明します。

ハードウェア要件

ソース・コンピューターとターゲット・コンピューターは、以下の条件を満たして いなければなりません。

- SMA がサポートする Microsoft Windows® オペレーティング・システムがインス トール済みである。
- ハード・ディスクに、SMA インストール・ファイル用に 40 MB の空きスペー スがある。

- ソース・コンピューターのハード・ディスクに、取り込みフェーズで作成される 一時ファイルを入れるための十分なフリー・スペースがある。必要なディスク・ スペースは、作成される SMA 移行ファイルのサイズによって異なります。
- ターゲット・コンピューターが SMA 移行ファイルにアクセスできる。この場合、ローカル・エリア・ネットワーク (LAN)、リムーバブル・ディスク (ZIP ディスクなど)、またはイーサネット・クロスケーブルを使用することができます。
- PC から PC への移行の場合、ターゲット・コンピューターのディスク上には、 移行ファイルの合計サイズと同等のフリー・スペースが必要です。
- ファイル転送による移行の場合、ソース・コンピューターのディスクには、移行ファイルの合計サイズの 2 倍のフリー・スペースが必要です。

サポートされるオペレーティング・システム

SMA 5.1 は、以下のオペレーティング・システムにインストールできます。

- Windows 98 (取り込み操作のみ。適用操作には使用できません)
- Windows 98 Second Edition (SE) (取り込み操作のみ。適用操作には使用できません)
- Windows NT® Workstation 4.0 SP6a (取り込み操作のみ。適用操作には使用できません)
- · Windows 2000 Professional
- · Windows XP Home
- · Windows XP Professional
- · Windows XP Tablet PC Edition 2005

これ以降の説明では、Windows 98 と 98 SE を Windows 98 と呼びます。Windows XP Home、Windows XP Tablet PC Edition 2005, および Windows XP Professional を Windows XP と呼びます (ただし、各ペアの 2 つのオペレーティング・システム・バージョンを区別しなければならない場合を除く)。

注:

- 1. ユーザー・プロファイルの移行は、Windows NT Workstation 4.0、Windows 2000 Professional、Windows XP でサポートされます。
- 2. Windows 98 では、SMA は現在ログオンされているユーザーの作業環境のみを 移行できます。
- 3. Windows 98 では、マルチユーザー・プロファイルの移行はサポートされていません。
- 4. SMA 5.1 は Microsoft Internet Explorer 5.0 以降をサポートします。

サポートされる移行シナリオ

表1 に、各オペレーティング・システムに対する有効な移行シナリオを示します。

表 1. SMA の紹介: サポートされる移行シナリオ

	ターゲット・コンピューターで稼働するオペレーティング・システム				
ソース・コンピューターで稼働する オペレーティング・システム	Windows 2000 Professional	Windows XP Home	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC Edition 2005	
Windows 98	はい	はい	はい	いいえ	
Windows 98 SE	はい	はい	はい	いいえ	
Windows NT 4.0	はい	いいえ	はい	いいえ	
Windows 2000 Professional	はい	いいえ	はい	はい	
Windows XP Home	いいえ	はい	はい	はい	
Windows XP Professional	いいえ	いいえ	はい	はい	
Windows XP Tablet PC Edition 2005	いいえ	いいえ	はい	はい	

ソース・コンピューターとターゲット・コンピューターでは、同じ言語で Windows を実行している必要があります。 SMA は、Microsoft Windows の 64 ビット・バージョンとの互換性はありません。

SMA 5.1 の新機能

SMA 5.1 には、以下の新機能と改善機能が含まれます。

- 新しく使いやすいグラフィカル・ユーザー・インターフェース
 - PC から PC への移行に対してのファイヤーウォール警告
 - SMA GUI ウィンドウのサイズ変更機能
 - イーサネット接続を介して、ターゲット・コンピューターからソース・コンピューターへ SMA をインストールする機能
- Windows XP Tablet PC Edition 2005 の固有の設定を移行する機能
- 以下のアプリケーションのサポート:
 - Lotus Notes バージョン 7.0
 - ThinkVantage Client Security Solution バージョン 7.0
 - ThinkVantage System Update
 - ThinkVantage Rescue and Recovery バージョン 3.1

前のリリースからのアップグレード

SMA 5.1 には SMA 4.2 または SMA 5.0 からのアップグレードが可能です。 SMA 5.1 をインストールする前に、古いバージョンの SMA をアンインストールする必要はありません。

SMA 5.1 移行ファイルのデータ・フォーマットは SMA 4.x 以前のバージョンと互換性がありません。 SMA 4.x によって取り込まれた SMA プロファイルは、SMA 5.1 では適用できず、その逆もまた同様です。

SMA 5.0 移行ファイルは SMA 5.1 で適用可能ですが、 SMA 5.1 移行ファイルは SMA 5.0 では適用できません。

ユーザー・アカウントの要件

SMA がサポートするすべての設定を移行するには、ソースおよびターゲットの両コ ンピューターに管理特権を持つアカウントでログオンする必要があります。

表 2 は、それぞれのユーザー・アカウントごとに移行可能なタイプと移行可能な設 定を示します。

表 2. それぞれのユーザー・アカウントごとに移行される、有効な移行タイプと設定

ソースおよびターゲット両コン	移行のタイプ		設定	
ピューター上のユーザー・	マルチユーザーの	PC から PC への		
アカウントのタイプ	移行	移行	システム設定	個人用設定
管理者	はい	はい	はい	はい
パワー・ユーザー	いいえ	はい	はい1	はい
制限ユーザー	いいえ	いいえ	いいえ	はい

1パワー・ユーザー・アカウントとしてログオンしたユーザーには、次のネットワー ク設定は移行できません。

- TCP/IP 構成
- ネットワーク識別
- 共用フォルダー/ドライブ

マルチユーザー・プロファイルを同時に移行する、またはシステム設定を移行する ためには、ソースおよびターゲットの両コンピューターに管理特権を持つアカウン トでログオンする必要があります。マルチユーザー移行の詳細については、『マル チユーザー・プロファイルの移行』を参照してください。

PC から PC への移行を実行するためには、管理特権またはパワー・ユーザー特権 を持つアカウントとしてログオンします。

デスクトップ設定のような個人用設定を移行するためには、あるいは、たとえば C:\Pocuments and Settings\Pusername のようなユーザー・プロファイルのパスのファ イルを移行するためには、制限ユーザー特権を持つアカウントとしてログオンでき ます。

遅延適用フェーズでは、プロファイルが移行されているユーザーは、ローカル管理 者アカウント、ローカル制限ユーザー・アカウント、またはドメイン・クライアン ト・ユーザー・アカウントを使用してターゲット・コンピューターにログオンでき ます。

マルチユーザー移行には、3種類のユーザー・アカウントが関係しています。

1. フォアグラウンド・ログオン・ユーザー

移行時にコンピューターにログオンしているユーザー。このユーザーは管理特権を持つ必要があります。SMA はこのユーザー・アカウントから起動する必要があります。

このユーザー名は、「GUI ユーザー・プロファイル」パネルで「ローカル・ユーザー」の 1 つとして表示されます。このチェック・ボックスは常時選択されており、クリアすることはできません。

2. バックグラウンド・ローカル・ユーザー

現在ローカル・コンピューターにログオンしていない、ローカル・コンピューターのユーザー・アカウント。それらは、管理特権を持たない一般ユーザー・アカウントの場合があります。

これらのユーザーは、「GUI ユーザー・プロファイル」パネルで「ローカル・ユーザー」として表示されます。

3. バックグラウンド・ドメイン・ユーザー

現在ローカル・システムにログオンしていない、ネットワーク・ドメインでのユーザー・アカウント。ドメイン・コントローラーはそれらのアカウント情報を制御し、ローカル・クライアント PC はそれらのプロファイル情報を所有しています。

これらのユーザーは、ローカル・コンピューターの「GUI ユーザー・プロファイル」パネルに「ネットワーク・ユーザー」としてリストされます。また、コントローラー PC のローカル・ポリシーでユーザーがローカルでコントローラー PC にログオンできるように指定されている場合は、ドメイン・コントローラーの「GUI ユーザー・プロファイル」パネルに「ローカル・ユーザー」としてリストされます。




図 1. System Migration Assistant の紹介: マルチユーザーの移行

ソースおよびターゲットの両コンピューターにログオンしているフォアグラウンド・ログオン・ユーザーの移行方法については、15ページの『第3章GUIを使用した移行の実行』を参照してください。

バックグラウンドのローカルまたはドメイン・ユーザーをバッチ・モードで移行す る方法については、「ThinkVantage System Migration Assistant 5.1 Deployment Guide」を参照してください。

マルチユーザー・プロファイルの移行には以下の制約事項が適用されます。

- ソース・コンピューターとターゲット・コンピューターのログオン・ユーザー名 が一致していないと、バックグラウンド・ユーザー用の設定は移行されません。 ログオン・ユーザー用の設定のみが移行されます。
- 実行しているアカウントは、ローカル・コンピューター上の管理者アカウントで ある必要があります。 SMA はドメイン・ユーザー・アカウントでは使用できま せん。
- 設定を適用するには、ドメイン・コントローラーがネットワーク上で認識される ことが必要です。検索のためには、ドメイン・ユーザーが PDC になければなり ません。
- ローカル・ユーザーの PC から PC への移行の場合はクロスケーブルを使用でき ますが、ドメイン・ユーザーの移行には使用できません。
- ドメイン・ユーザー・プロファイルを適用するには、まずネットワーク・ドメイ ン設定を移行する必要があります。詳しくは、ステップ 34 (30 ページ) を参照し てください。
- ドメイン・ユーザー・プロファイルの一部の設定のみを移行し、設定のすべてを 移行しない場合は、ローミング・ユーザー・プロファイルを選択しないでくださ い。これを選択すると、デフォルトですべての設定が移行され、選択内容が指定 変更されてしまいます。
- バックグラウンド・ローカル・ユーザーまたはドメイン・ユーザーのユーザー・ プロファイルを移行する前に、ターゲット・コンピューターに、移行対象のもの と同じ名前のユーザー・アカウントとフォルダーが存在していないか確認してく ださい。特に、「C:\Pocuments and Settings」フォルダーを確認してください。
- DBCS 文字を使用するアカウント名のバックグラウンド・ユーザーを移行する場 合、ターゲット・コンピューターに新たに作成したユーザー・アカウントのログ オン・パスワードは、「PasswOrd」で大/小文字の区別をします。
- **注:** 移行ファイルはターゲット・コンピューターのローカル・ハード・ディスク上 に置く必要があります。別の場所に保存すると、バックグラウンド・ローカ ル・ユーザーまたはバックグラウンド・ドメイン・ユーザーの設定が、遅延適 用フェーズで正しく適用できません。 SMA では、ネットワーク・ドライブや 取り外し可能メディア・ドライブにある移行ファイルは見つけられません。こ れらのドライブは、ユーザーがコンピューターにログオンした直後は使用準備 ができていない可能性があるためです。

移行の方法

ソースおよびターゲット・コンピューターを LAN 経由で、あるいはイーサネッ ト・ケーブルで直接接続することにより、または取り外し可能ストレージ・デバイ スを使用することにより移行を行うことができます。

PC から PC への移行

PC から PC への接続を使用して、移行ファイルをソース・コンピューターから直 接ターゲット・コンピューターに転送できます。 PC から PC への移行は、ソー ス・コンピューターに移行ファイルを保存する空きディスク領域が十分に確保でき ない場合に有効です。また、この移行では、実行するステップがファイル転送によ る移行の場合よりも少なくて済むため、時間も節約できます。

PC から PC への接続のセットアップ

PC から PC への移行を行うには、ソース・コンピューターとターゲット・コンピ ューターの両方にネットワーク・インターフェース・カード (NIC) が装備されてい る必要があります。TCP/IP プロトコルが使用可能に設定され、両方のコンピュータ ーが同じローカル・エリア・ネットワーク (LAN) 内のノードであることも必要で す。

まず、ソース・コンピューターとターゲット・コンピューターを接続します。以下 のいずれかの接続オプションを使用することができます。

LAN を介して

イーサネットまたはトークンリングのいずれかを使用できます。トークンリ ングを使用する場合は、Windows 2000 と Windows XP がサポートされま す。

イーサネット・ケーブル

イーサネット・クロスケーブルを使用して、ソース・コンピューターとター ゲット・コンピューター間の直接接続を作成することができます。いずれか のコンピューター (ターゲットまたはソース、あるいは両方でも可) にギガ ビット・イーサネット・カードが装備されている場合は、PC から PC への 接続に、通常のイーサネットのストレート・ケーブルを使用することもでき ます。この場合、必ず両方のコンピューターの IP アドレスが同じネットワ ークを指定していることを確認してください。 Windows 2000 と Windows XP では、IP アドレスは自動的に発行されます。 Windows 98 と Windows NT 4.0 では、IP アドレスを手動で入力しなければなりません。

ファイル転送による移行

ファイル転送による移行では、ネットワーク接続を確立せずに移行を行うことがで きます。この場合、移行ファイルの保存用に、USB ハード・ディスクなどの、十分 なフリー・スペースを持つ取り外し可能メディアが必要です。ファイル転送による 移行は、ソース・コンピューターとターゲット・コンピューターが別の場所にあ り、相互のネットワーク接続を確立することが不可能な場合に便利です。

第 2 章 SMA のインストールとアンインストール

この章では、SMA のインストールとアンインストールについて説明します。

SMA 5.1 のインストール

SMA のインストールには、次の 2 つのタイプがあります。

- 標準インストール: SMA の標準インストールを実行するには、まず管理特権を持つオペレーティング・システム・アカウントを使用してローカル側からコンピューターにログオンし、そのコンピューターからインストールを実行する必要があります。
- サイレント・インストール: ユーザーが対話を行わずに SMA をインストールする場合は、ネットワークで接続された環境にログオンし、SMA を 1 台以上のコンピューターにインストールします。サイレント・インストールは、通常リモート側で実行します。

標準 SMA インストールの実行

SMA をインストールするには、次のようにします。

- 1. 管理特権を持つオペレーティング・システム・アカウントを使用してコンピューターにログオンします。
- 2. SMAsetup.EXE プログラムを実行します。
- 3. SMA の「ようこそ」ウィンドウが開きます。



図 2. 標準 SMA インストールの実行: 「SMA ようこそ」ウィンドウ

4. 「次へ」をクリックします。「使用許諾契約」ウィンドウが開きます。「使用 許諾契約の条項に同意します。」を選択します。



図3. 標準 SMA インストールの実行: 「使用許諾契約」ウィンドウ

5. 「次へ」をクリックします。「インストール先のフォルダー」ウィンドウが開 きます。

6. デフォルトでは、SMA が d:\Program Files\ThinkVantage\SMA にインストール されます。ここで、d は、ハード・ディスク・ドライブのドライブ名です。 SMA を別の場所にインストールするには、「変更」をクリックした後、代替フ ォルダーを選択します。




図4. 標準 SMA インストールの実行: 「インストール先のフォルダー」ウィンドウ

7. 「次へ」をクリックします。「プログラムをインストールする準備ができまし た」ウィンドウが開きます。



図 5. 標準 SMA インストールの実行: 「プログラムをインストールする準備ができました」 ウィンドウ

- 8. 「**インストール**」をクリックします。
 - 注: SMA のインストールでは、更新済みダイナミック・リンク・ライブラリー (DLL) ファイルが必要になる場合があります。ご使用のコンピューターに 更新済み DLL ファイルがない場合は、その旨を通知するウィンドウが開 き、インストールを完了するために必要なステップが示されます。

9. InstallShield ウィザードによって SMA がインストールされると、「InstallShield ウィザードを完了しました」ウィンドウが開きます。



図 6. 標準 SMA インストールの実行: 「InstallShield ウィザードを完了しました」ウィンドウ

10. 「完了」をクリックします。

サイレント SMA インストールの実行

コマンド・プロンプトからの SMA のインストール

SMA をコマンド・プロンプトからインストールする場合は、次のようにします。

- 1. 管理特権を持つオペレーティング・システム・アカウントを使用して、SMA の サイレント・インストールを実行するコンピューターにログオンします。
- 2. SMAsetup.EXE をコンピューターにコピーし、SMAsetup.EXE がコピーされたデ ィレクトリーに移動します。または、SMAsetup.EXE が保存されているネットワ ーク・ディレクトリーに移動してもかまいません。
- 3. コマンド行プロンプトで、コマンド SMAsetup.EXE /s /v"/qn" を入力します。 Enter を押します。

注: コマンド・プロンプトから SMA をインストールする前に、必ず前のバージョ ンの SMA をアンインストールしてください。

SMA のアンインストール

SMA をアンインストールするには、次のようにします。

- 1. 「**スタート**」→「**コントロール・パネル**」をクリックします。「コントロール パ ネル」ウィンドウが開きます。
- 2. 「プログラムの追加と削除」をダブルクリックします。「プログラムの追加と削 除」ウィンドウが開きます。
- 3. 「System Migration Assistant」をクリックします。
- 4. 「削除」をクリックします。確認ウィンドウが開きます。
- 5. 「はい」をクリックして、画面の指示に従います。

SMA のアンインストールでは、必ずしもすべての SMA ファイルが削除されない 場合があります。手動で以下のファイルを削除する必要があります。

- SMA を実行しているときに生成された SMA ログ・ファイル。SMA をデフォル トの場所にインストールした場合、このファイルは同じディレクトリー内にあり ます。
- SMA に固有の一時ファイル。デフォルトでは、これらのファイルは d:¥_SMA に 保存されています。ここで、d は、ハード・ディスクのドライブ名です。
- SMA 移行ファイル。これらは拡張子 .sma が付いたファイルです。

第 3 章 GUI を使用した移行の実行

SMA 5.1 では、「ターゲット主導による移行シナリオ」と「標準移行シナリオ」の 2 つのタイプの移行シナリオを行うことができます。

ターゲット主導による移行シナリオ

ターゲット・コンピューターにすでに SMA をインストールしている場合は、ターゲット・コンピューターから移行を開始できます。 SMA は、ソース・コンピューターをセットアップし移行を開始するためのウィザードを提供します。

標準移行シナリオ

最初に両方のコンピューターに SMA をインストールします。次に、ソース・コンピューターで移行プロセスを開始することができます。

上記それぞれの移行シナリオの中で、さらに「簡易移行」か「カスタム移行」のど ちらの移行タイプにするかを選択できます。

簡易移行タイプ

移行するファイルを選択する必要があります。選択済みファイルと共に、一部のアプリケーション・データおよび設定が自動的に移行されます。このタイプは、簡単で迅速な移行方法です。

カスタム移行タイプ

ファイルだけでなく、アプリケーション・データと設定も選択する必要があります。選択プロセスの実行中、いくつかのウィンドウが表示されます。

PC から PC へのターゲット主導による移行を始めるには、16ページの『PC から PC への移行』を参照してください。

PC から PC への標準移行を開始するには、42ページの『PC から PC への移行』を参照してください。

取り外し可能メディアを使用して標準移行を開始するには、54ページの『ファイル 転送による移行』を参照してください。

ターゲット主導による移行シナリオの実行

重要

移行を開始する前に、必ずすべてのアプリケーションを閉じてください。詳し くは、85ページの『付録 B. トラブルシューティング』 を参照してくださ

PC から PC への移行

PC から PC へのターゲット主導による移行を行う場合、SMA GUI を使用してデ ータと設定の取り込みと適用を行います。

PC から PC へのターゲット主導による移行は、自動とマニュアルのどちらも可能 です。

自動 SMA は、イーサネット・クロスオーバー・ケーブル経由、またはネットワ ーク経由でソース・コンピューターにインストールされます。自動インスト ールを開始する前に、ターゲットとソース・コンピューター間の接続をセッ トアップするようにプロンプトが出されます。

注: ソースおよびターゲットの両コンピューターの管理特権を持つアカウン トでログオンします。

マニュアル

SMA は、取り外し可能メディアを使用してソース・コンピューターにイン ストールされます。取り外し可能メディアを挿入して、「次へ」をクリック します。SMA はインストール・パッケージをそこにコピーします。

Windows 98 または Windows NT 4.0 が稼働するコンピューター間で移行 する場合は、この方法を使用します。

PC から PC へのターゲット主導による移行シナリオを行うには、次のようにしま す。

1. 移行したいオペレーティング・システムの管理特権のあるアカウントを使用し て、ソース・コンピューターとターゲット・コンピューターにログオンしま す。マニュアル移行のためには、ターゲット・コンピューターに、USB メモリ ー・キーなどの取り外し可能ストレージ・デバイスを接続します。

2. ターゲット・コンピューターで、「 $\mathbf{A}\mathbf{9}$ ート」 \rightarrow 「 \mathbf{f} べてのプログラム」 \rightarrow 「ThinkVantage」 → 「System Migration Assistant」の順にクリックしま す。ThinkVantage の「System Migration Assistant」ウィンドウが開きます。



図7. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「ThinkVantage System Migration *Assistant*」ウィンドウ

3. 「次へ」をクリックします。「移行方法の選択」ウィンドウが開きます。



図 8. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「移行方法の選択」ウィンドウ

4. 移行方法を選択し、「次へ」をクリックします。

「簡易移行」を選択した場合は、ステップ 6 へ進みます。 「カスタム移行」 を選択した場合は、「コンピューターの選択」ウィンドウが開きます。



図9. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「コンピューターの選択」ウィンド ウ

- 5. 「ターゲット・コンピューター」、「PC から PC へ」と「いいえ」を選択 し、「次へ」をクリックします。
- 6. 「イーサネット・ケーブルで双方のコンピューターを接続し、「OK」をクリッ クしてください。」ダイアログが開きます。



図 10. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「イーサネット・ケーブルで双方 のコンピューターを接続し、「OK」をクリックしてください。」ウィンドウ

コンピューター間をイーサネット・ケーブルで接続してから、「OK」をクリッ クします。「**キャンセル**」を選択した場合は、ステップ 5 に戻ります。

7. 「インストール方法の選択」ウィンドウが開きます。



図11. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「インストール方法の選択」ウィ ンドウ

インストール方法を選択し、「**次へ**」をクリックします。「**マニュアル**」を選 択した場合は、ターゲット・コンピューターに取り外し可能ストレージ・デバ イスを接続してから、ステップ 14(22ページ) に進みます。「**自動**」を選択し た場合は、「ファイヤーウォールを停止してください。」ダイアログが開きま す。



図 12. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「ファイヤーウォールを停止して ください。」ダイアログ

8. 両方のコンピューターのファイヤーウォールを使用不可に設定してから、 「OK」をクリックします。「接続の開始」ウィンドウが開きます。



図 13. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「接続の開始」ウィンドウ

9. ソース・コンピューターに向かいます。「**スタート**」をクリックしてから、 「ファイル名を指定して実行...」をクリックします。「ファイル名を指定して 実行」ダイアログが開きます。



図 14. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「ファイル名を指定して実行」ダ イアログ

インストール・パッケージのパスを入力します。パスはターゲット・コンピュ ーターで指定され、たとえば次のようになります。

¥¥10.1.1.1¥SMAPKG¥Launcher.exe

「OK」をクリックします。

10. プロンプトが出されたら、ターゲット・コンピューター用のユーザー名とパス ワードを入力します。

11. 「開いているファイル - セキュリティの警告」プロンプトが出た場合は、「実 行」をクリックします。




図15. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「開いているファイル - セキュリ ティの警告」ダイアログ

12. ソース・コンピューターで「インストール中」ダイアログが開きます。




図 16. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「インストール中」ダイアログ

13. ターゲット・コンピューターで「次へ」をクリックします。「接続中」ダイア ログが開きます。ステップ 38 (32 ページ) へ進みます。

14. ステップ 7(19ページ) で「マニュアル」を選択した場合は、「コピー」ダイア ログが開きます。




図 17. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「コピー」ダイアログ

15. リストからリムーバブル・ディスクを選択し、「コピー」をクリックします。 コピー・プロセスが開始します。「コピー」ウィンドウが進行状況をトラッキ ングします。



図 18. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「コピー」ダイアログ

16. パッケージのコピーが完了すると、「接続の開始」ウィンドウが開き、パッケ ージが正常にコピーされたことを通知します。



図 19. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「接続の開始」ウィンドウ

- 17. リムーバブル・ディスクをターゲット・コンピューターから取り外し、ソー ス・コンピューターに取り付けます。デバイスを開き、SETUPプログラムを クリックします。
- 18. ソース・コンピューターでのインストールが完了すると、「接続の開始」ウィ ンドウが開きます。



図 20. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「接続の開始」ウィンドウ

- 19. 「次へ」をクリックします。ターゲット・コンピューターに戻り、「次へ」を クリックします。PC から PC への接続が開始します。
- 20. 接続の確立が開始します。進行中は「接続」ダイアログが開いたままになり状 況を知らせます。



図21. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「接続」ダイアログ

21. 接続が確立されると、ターゲット・コンピューターに「待機中」ダイアログが 開きます。



図22. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「待機中」ダイアログ

22. ソース・コンピューターで、ステップ 4(18ページ)で「カスタム移行」を選択 した場合は、「移行項目の選択」ウィンドウが開きます。それ以外の場合は、 ステップ 38 (32 ページ) へ進みます。



図 23. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「移行項目の選択」ウィンドウ

- 23. 取り込みたいファイルのカテゴリーを選択します。
- 24. 「次へ」をクリックします。ステップ 23 で「ユーザー・プロファイル」チェ ック・ボックスを選択した場合、次の「移行項目の選択」ウィンドウが開きま す。それ以外の場合は、ステップ 27 (26ページ) へ進みます。



図 24. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「移行項目の選択」ウィンドウ

- 25. 移行したいユーザー・プロファイルを選択します。ユーザー・プロファイルに ついて詳しくは、5ページの『マルチユーザー・プロファイルの移行』を参照 してください。バックグラウンド・ローカル・プロファイルの場合は、ユーザ ー・パスワードは移行されずに、ユーザー名にリセットされます。
 - ユーザー・プロファイルの移行には以下の制約事項が適用されます。
 - ユーザー・プロファイルを Windows 2000 または Windows XP に移行する には、管理者権限を持つアカウントを使用する必要があります。
 - Windows 98 を実行しているソース・コンピューターから Windows 2000 Professional または Windows XP を実行しているターゲット・コンピュータ ーにユーザー・プロファイルを移行することはできません。
- 26. 「**次へ**」をクリックします。
- 27. ステップ 23 (25 ページ) で「デスクトップ」チェック・ボックスを選択した場 合、次の「移行項目の選択」ウィンドウが開き、移行したいデスクトップの設 定を選択するように求められます。それ以外の場合は、ステップ 30(29ページ) へ進みます。



図 25. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「移行項目の選択」ウィンドウ

28. 移行したいデスクトップ設定を選択します。

ユーザー補助

キーボード、サウンド、マウス、およびその他の設定に対するユーザー 補助設定

アクティブ・デスクトップ

アクティブ状態 (Windows XP Professional ではサポートされません)

カラー デスクトップおよびウィンドウのカラー

デスクトップ設定 (デスクトップ・テーマ/カラー・スキーム/視覚効果) デスクトップ・テーマ、カラー・スキーム、視覚効果

デスクトップ・アイコン

すべてのデスクトップ・コンテンツ (フォルダー、ファイル、ショート カット、およびアイコンを含む)

注:

- a. アイコンの場所は移行されません。
- b. デスクトップ・アイコンは Windows XP と Windows 2000 のみに 移行できます。 Windows NT 4.0 はサポートされていません。

ディスプレイ

デスクトップの幅、高さ、およびカラー深度

アイコンのフォント

デスクトップのアイコンに使用されるフォント

キーボード

キーボードの反復速度、カーソルの明滅間隔、および遅延

マウス マウスの右利きと左利きの設定、速度、およびダブルクリック間隔

パターン

デスクトップで使用するパターン (Windows XP Professional ではサポ ートされません)

スクリーン・セーバー

現在のスクリーン・セーバー設定

「送る」メニュー

「送る」メニューの設定

シェル 表示のソート順、表示のタイプ (大きいアイコンまたは小さいアイコ ン)、ステータス・バー、およびツールバーの状況 (表示/非表示)

サウンド

サウンドの設定

「スタート」メニュー

「スタート」メニュー・コマンド

注: 「スタート」メニューはフォアグラウンド・ログオン・ユーザーの 場合にのみ移行されます。バックグラウンド・ユーザーの設定は移 行されません。

タスクバー

ドッキング・エッジ、サイズ、常に手前に表示、自動非表示、時計表示、「スタート」メニューでの小さいアイコンの表示

注: タスクバー位置の移行は Windows XP ではサポートされていません。

タイム・ゾーン

タイム・ゾーンの設定

壁紙 デスクトップの壁紙

ウィンドウ・サイズ

最小化ウィンドウのスペーシングと配置、ダイアログ・メッセージのフォント、メニュー・サイズ、スクロール・バーのサイズ

デスクトップ設定には以下の制約事項が適用されます。

• ユーザー補助:

- Windows 98 から Windows 2000 Professional に移行する場合、
 ShowSounds、SoundSentry、および Stickykeys 設定の移行はできません。
- 「カーソル」オプション、ポインター速度、および「通知」オプションの 移行はできません。
- **アクティブ・デスクトップ:** 壁紙を含むアクティブ・デスクトップを移行するには、壁紙の設定も選択しなければなりません。
 - デスクトップ・アイコン間の垂直および水平スペーシングは、正確には移 行されません。
 - 現行ユーザーのデスクトップ・ディレクトリーに入っているアイコンだけ が移行されます。
- **マウス:** Windows XP Professional を実行しているターゲット・コンピューターにマウス速度を移行することはできません。
- スクリーン・セーバー: Windows 98 から Windows 2000 Professional または Windows XP に移行している場合は、スクリーン・セーバーの移行はできません。
- シェル: Windows Explorer シェルを移行するには、シェルのデスクトップ設定と Microsoft Internet Explorer アプリケーションの設定を両方とも移行しなければなりません。ターゲット・コンピューターが Windows 2000 Professional または Windows XP を使用している場合は、フォルダー表示の設定 (たとえば、大きいアイコン、タイル、詳細など) は移行されません。
- サウンド: SMA は、アクティブ・サウンド・スキームをソース・コンピューターからターゲット・コンピューターに移行します。サウンド・スキームは、Windows コントロールパネルの「サウンドとマルチメディア・プロパティー」ウィンドウで設定されます。ソース・コンピューターのサウンド・スキームが「サウンドなし」に設定されていれば、サウンドはターゲット・コンピューターに移行されません。ソース・コンピューターでカスタム・サウンドが使用されている場合は、サウンド・ファイルをサウンド・スキームと一緒に移行する必要があります。
- **タスクバー:** Windows XP が稼働するターゲット・コンピューターに移行する場合は、タスクバーの位置は移行されません。

- 29. 「**次へ**」をクリックします。
- 30. ステップ 23 (25 ページ) で「**アプリケーション設定**」チェック・ボックスを選 択した場合、次の「移行項目の選択」ウィンドウが開き、移行したいアプリケ ーションの設定を選択するように要求されます。それ以外の場合は、ステップ 33 (30ページ) へ進みます。



図 26. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「移行項目の選択」ウィンドウ

31. 設定を移行するアプリケーションを選択します。

SMA は、ユーザー設定とカスタマイズ情報を取り込むことができます。 Internet Explorer および Netscape Navigator のカスタマイズ情報には、そのアプ リケーションのバージョンにより、ブックマーク、 cookies、および設定が含ま れることがあります。 Lotus® Notes® および Microsoft Outlook の場合は、こ れらの設定には、アドレス帳とローカルに保存された E メールが含まれること があります。

ターゲット・マシンにインストールされたアプリケーションのバージョンが、 ソース・マシンにインストールされたバージョンより前の場合、アプリケーシ ョンの設定は移行されません。

アプリケーション設定の移行に適用される制約事項の詳細については、75ペー ジの『付録 A. 移行可能なアプリケーション設定』を参照してください。

32. 「次へ」をクリックします。

33. ステップ 23 (25 ページ) で「ネットワーク」チェック・ボックスを選択した場 合、次の「移行項目の選択」ウィンドウが開き、移行したいネットワークの設 定を選択するように求められます。それ以外の場合は、ステップ 35 (31 ページ) へ進みます。



図 27. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「移行項目の選択」ウィンドウ

34. 移行したいネットワーク設定を選択します。

TCP/IP 構成

- IP/サブネット/ゲートウェイ
- DNS 構成
- WINS 構成

ネットワーク識別

- コンピューター名
- コンピューターの説明
- ドメイン/ワークグループ

その他

- マップされたドライブ
- ダイヤルアップ・ネットワーク
- 共用フォルダー/ドライブ
- ODBC データ・ソース

ネットワーク設定には以下の制約事項が適用されます。

- **ドメイン/ワークグループ:** ソース・コンピューターがドメインのメンバーで あり、ターゲット・コンピューターをこの同じドメインのメンバーにしたい 場合は、ドメイン・コントローラーにターゲット・コンピューター用のアカ ウントを作成します。ドメイン・コントローラーが Windows 2000 Server を 実行している場合は、「Windows 2000 以前のコンピューターにこのアカウ **ントの使用を許可する**」チェック・ボックスを選択してください。ドメイ ン・ネームを移行する前に、コンピューター名を移行する必要があります。
- DNS 構成: PC から PC への移行を実行する場合、DNS 設定は移行されま せん。
- 35. ステップ 23 (25 ページ) で「プリンター」チェック・ボックスを選択した場 合、次の「移行項目の選択」ウィンドウが開き、移行したいプリンターを選択 するように求められます。それ以外の場合は、ステップ 38(32ページ)へ進み ます。



図 28. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「移行項目の選択」ウィンドウ

36. プリンター・リンクとデバイス・ドライバーを移行したいプリンターを選択し ます。デフォルト・プリンターは自動的に選択されます。

注:

- a. デバイス・ドライバーがソース・コンピューターにマニュアルでインストー ルされたプリンターを選択する場合は、移行前にターゲット・コンピュータ 一に同じデバイス・ドライバーをインストールしてください。
- b. デフォルトでは、標準 TCP/IP ポート・プリンターも LPR ポート・プリン ターも移行できません。プリンター設定の移行についての詳細は、 「ThinkVantage System Migration Assistant v.5.1 Deployment Guide」を参照し てください。
- 37. 「次へ」をクリックします。
- 38. ステップ 23 (25 ページ) で「ファイルとフォルダー」チェック・ボックスを選 択した場合、またはステップ 4(18ページ) で「簡易移行」ラジオ・ボタンを選 択した場合、スキャン中であることを示すダイアログ・ボックスが開き、SMA によりハード・ディスクがスキャンされます。それ以外の場合は、ステップ 44 (37 ページ) へ進みます。



図 29. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行: 「スキャン中」ダイアログ

スキャンが完了すると、「リストの作成」ダイアログが開き、インディケータ 一が進行度を表示します。



図 30. GUI モードでの移行の実行: 「リストの作成」ダイアログ

作成プロセスが完了すると、「選択したファイルの確認」ウィンドウが開き、 デフォルトで「ファイル/フォルダー」タブが表示されます。



図31. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「選択したファイルの確認」ウィ ンドウ上の「ファイル/フォルダー」タブ

39. 移行したいファイルを選択します。ファイルを個々に選択することもできますが、特定のタイプのすべてのファイル、または選択したディレクトリー内のすべてのファイルを一括して選択することもできます。 ディレクトリーを選択すると、そのディレクトリーに入っているすべてのファイルが自動的に選択されます。

「ファイル/フォルダー」タブには、ソース・コンピューター上のファイルが、 場所順にソートされてリストされます。

タイプ別にソートされたファイルを表示するには、「**ファイル・タイプ**」をクリックします。「ファイル・タイプ」タブが表示されます。特定のタイプのファイルをすべて選択することもできますが、ファイル・タイプを展開して個々のファイルを選択することもできます。




図 32. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「選択したファイルの確認」ウィンドウ上の「ファイル・タイプ」タブ

40. 特定のファイルまたはファイル拡張子を検索するには、「**検索**」をクリックします。検索用のウィンドウが開きます。



図33. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「検索」ウィンドウ

41. 「検索対象」フィールドにファイル名を入力します。ゼロ以上の文字を表すア スタリスク (*) と、正確に 1 文字を表す疑問符 (?) などのワイルドカード文字 を使用することができます。「検索場所」フィールドで、検索したいハード・ ディスクを選択します。「検索開始」をクリックします。

・アテンション -

- a. オペレーティング・システム・ファイルを移行しないでください。移 行すると、ターゲット・コンピューターの誤動作を招く原因になるこ とがあります。
- b. ハード・ディスクの内容全体を選択しないでください。内容全体を選 択すると、オペレーティング・システム・ファイルを含め、すべての ファイルが選択されてしまうためです。
- c. 拡張子が DLL、EXE、または COM のファイルを選択するときは注意 が必要です。SMA は、Windows レジストリー項目を調整しません。 アプリケーション・ファイルを選択すると、アプリケーションがター ゲット・コンピューターで正しく稼働しないことがあります。
- 42. 選択したファイルをターゲット・システムのどこに保存するかを検討してくだ さい。ソース・コンピューターとターゲット・コンピューターのハード・ディ スクの構成が違う場合は、ファイルとディレクトリー用に代替宛先を選択する 必要があります。




図 34. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「選択したファイルの確認」ウィ ンドウ

ファイルの宛先ロケーションを変更するには、そのファイル名を右クリックし ます。メニューが表示されます。選択したファイルは、「マイ ドキュメント」 ディレクトリーに保存するか、または新規のパスを指定したり元のパスをその まま使用することもできます。

• ファイルを「マイ ドキュメント」ディレクトリーに保存するには、「 マイ ドキュメント」をクリックします。マイ ドキュメントを宛先として指定する ためのウィンドウが開きます。オプションを選択し、「OK」をクリックしま す。



図35. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「マイ・ドキュメントの宛先」ウ ィンドウ

• ファイルの代替パスを選択するには、「**新規パス**」をクリックします。新規 パスを宛先として指定するウィンドウが開きます。オプションを選択し、 「OK」をクリックします。

ystem Migration Assistant(新規パスの宛先)	
◎ 現在のフォルダーを保持し、次のサブフォルダーとして入れる:	
C ファイルを次のフォルダーに入れる:	
TELEVISION CONTROL	
OK キャンセル ヘルプ(H)	

図 36. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「新規パスの宛先」ウィンドウ

ファイルのオリジナル・パスを保持するには、「元のパス」をクリックしま す。デフォルトでは、SMAで、ファイルがそれと同じ名前のファイルがある ディレクトリーに移行されると、移行される側のファイルによって古いファ イルが上書きされます。 (ファイルが上書きされないように Commands.XML ファイルをカスタマイズすることができます。詳しくは、「ThinkVantage System Migration Assistant 5.1 Deployment Guide」を参照してください。)

重要: ファイルの位置を変更するときは注意してください。バッチ・ファイル と構成ファイルには、完全修飾パス名が含まれていることがあります。したが って、バッチ・ファイルと構成ファイルが参照するファイルとディレクトリー の位置を変更すると、プログラムまたはタスクは正常に稼働しません。

注: Commands.xml ファイルを使用しても、アプリケーション設定とデスクトッ プ設定を除外することはできません。

- 43. 「**次へ**」をクリックします。
- 44. 「確認」ダイアログが開きます。



図37. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「確認」ダイアログ

「OK」をクリックします。

45. 「取り込み中」ダイアログが開きます。




図38. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「取り込み中」ダイアログ



図39. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「取り込み中」ダイアログ

設定とファイルの取り込みが完了すると、取り込まれたデータはターゲット・ コンピューターに送信されます。「送信中」ダイアログが開きます。



図 40. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「送信中」ダイアログ

SMA では、ソース・コンピューターで作成した移行ファイルがターゲット・コンピ ューターにコピーされた後、保存された移行ファイルが適用されます。 移行する設 定とファイルの数によっては、この操作に数分かかることがあります。

46. ターゲット・コンピューターで「受信中」ダイアログが開き、適用フェーズが 開始します。



図41. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「受信中」ダイアログ

移行ファイルがパスワードで保護されている場合は、パスワードの入力を要求 されます。

47. データがターゲット・コンピューターにより受信された後に、「適用中」ウィ ンドウが開きます。



図 42. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「適用中」ウィンドウ



図43. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「適用中」ウィンドウ

48. 移行ファイルの適用後、両方のコンピューターで「移行サマリー」ウィンドウ が開きます。




図44. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「移行サマリー」ウィンドウ SMA を終了するには、「完了」をクリックします。

- 49. 要約またはレポート・ファイルを別のディレクトリーに保管するには、次のよ うにします。
 - a. 「要約」または「 ν ポート」をクリックします。
 - b. 「別名保管...」をクリックします。「名前を付けて保存」ウィンドウが開き ます。
 - c. 「保存する場所」フィールドで、ファイルを保存したいディレクトリーにナ ビゲートします。
 - d. 「ファイル名」フィールドに、ファイルの記述名を入力します。
 - e. 「**保存**」をクリックします。
- 50. ソース・コンピューターで「完了」をクリックします。
- 51. ターゲット・コンピューターで「完了」をクリックします。コンピューターを 再起動するように指示するプロンプトが表示される場合があります。「OK」を クリックすると、コンピューターが即時に再起動されます。



図 45. PC から PC へのターゲット主導による移行の実行:「コンピューターの再起動」ダイ アログ

標準移行の実行

重要

移行を開始する前に、必ずすべてのアプリケーションを閉じてください。

PC から PC への移行

PC から PC への標準移行では、SMA GUI を使用して SMA 移行ファイルの取り 込みと適用を行います。移行したい設定とファイルを選択すると、SMA は、ターゲ ット・コンピューターに接続し、移行ファイルをターゲット・コンピューターの一 時場所に保存した後、移行ファイルをターゲット・コンピューターに適用します。

PC から PC へのカスタム移行を実行するには、次のようにします。

- 1. 移行したいオペレーティング・システム・アカウントを使用して、ソース・コ ンピューターにログオンします。
- 「スタート」 → 「すべてのプログラム」 → 「ThinkVantage」 → 「System Migration Assistant」の順にクリックします。ThinkVantage の「System Migration Assistant」ウィンドウが開きます。




図 46. PC から PC への標準移行の実行: 「ThinkVantage System Migration Assistant」ウィン ドウ

3. 「次へ」をクリックします。「移行方法の選択」ウィンドウが開き、どのよう な移行をするのか尋ねられます。



図 47. PC から PC への標準移行の実行:「移行方法の選択」ウィンドウ

4. 「**カスタム移行**」を選択し、「次へ」をクリックします。「コンピューターの 選択」ウィンドウが開きます。




図 48. PC から PC への標準移行の実行:「コンピューターの選択」ウィンドウ

5. 「ソース・コンピューター」および「PC から PC へ」を選択します。「次 へ」をクリックします。「ファイヤーウォールを停止してください。」ダイア ログが開きます。



図 49. PC から PC への標準移行の実行:「ファイヤーウォールを停止してください。」ダイアログ

6. ソース・コンピューターのすべてのファイヤーウォールを使用不可に設定してから、「**OK**」をクリックします。「接続の開始」ウィンドウが開きます。




図50. PC から PC への標準移行の実行:「接続の開始」ウィンドウ

- 7. ターゲット・コンピューターに向かいます。「**スタート**」 → 「**すべてのプログ** ラム」 → 「ThinkVantage」 → 「System Migration Assistant」の順にクリ ックします。ThinkVantage の「System Migration Assistant」ウィンドウが開き ます。
- 8. 「次へ」をクリックします。「移行方法の選択」ウィンドウが開きます。



図51. PC から PC への標準移行の実行:「移行方法の選択」ウィンドウ

9. 「**カスタム移行**」を選択し、「次へ」をクリックします。「コンピューターの 選択」ウィンドウが開きます。



図52. PC から PC への標準移行の実行:「コンピューターの選択」ウィンドウ

10. 「ターゲット・コンピューター」、「PC から PC へ」と「はい」を選択しま す。「次へ」をクリックします。「ファイヤーウォールを停止してくださ い。」ダイアログが開きます。



図53. PC から PC への標準移行の実行:「ファイヤーウォールを停止してください。」ダイ アログ

11. ターゲット・コンピューターのすべてのファイヤーウォールを使用不可に設定 してから、「OK」をクリックします。「接続の開始」ウィンドウが開きます。



図54. PC から PC への標準移行の実行:「接続の開始」ウィンドウ

12. 「キーワード」フィールドに、固有のキーワードを 40 文字以内で入力しま す。パスまたは特殊文字は含めないでください。このキーワードがソース・コ ンピューターを識別するのに使用されます。

PC から PC への接続を開始するには、「OK」をクリックします。「接続」ダ イアログが開きます。



図 55. PC から PC への標準移行の実行:「接続」ダイアログ

13. ソース・コンピューターで「次へ」をクリックします。「キーワードの入力」 ダイアログが開きます。




図 56. PC から PC への標準移行の実行:「キーワードの入力」ダイアログ

14. ターゲット・コンピューターに入力したものと同じキーワードを入力します。 PC から PC への移行を開始するには、「OK」をクリックします。「接続」ダ イアログが表示されます。



図 57. PC から PC への標準移行の実行:「接続」ダイアログ

15. 接続が確立されると、ターゲット・コンピューターに「待機」ダイアログが開 きます。



図58. PC から PC への標準移行の実行:「待機」ダイアログ

- 16. 接続が確立されると、ソース・コンピューターに「移行オプション」ウィンド ウが開きます。移行したい設定とファイルを選択します。標準移行オプション について詳しくは、ステップ22から42(35ページ)までを参照してくださ
- 17. 移行する設定とファイルの選択を完了すると、「確認」ダイアログが開きま す。「**OK**」をクリックします。



図 59. PC から PC への標準移行の実行:「確認」ダイアログ

18. 「取り込み中」ダイアログが開きます。



図60. PC から PC への標準移行の実行:「取り込み中」ダイアログ



図61. PC から PC への標準移行の実行:「取り込み中」ダイアログ

設定とファイルの取り込みが完了すると、取り込まれたデータはターゲット・ コンピューターに送信されます。「送信中」ダイアログが開きます。




図 62. PC から PC への標準移行の実行:「送信中」ダイアログ

19. ターゲット・コンピューターで「受信中」ダイアログが開き、適用フェーズが 開始します。



図 63. PC から PC への標準移行の実行:「受信中」ダイアログ

移行ファイルがパスワードで保護されている場合は、パスワードの入力を要求 されます。

SMA は、移行ファイルをターゲット・コンピューターにコピーしてから、適用 します。移行する設定とファイルの数によっては、この操作に数分かかること があります。

20. ターゲット・コンピューターがデータを受信するとすぐに、「適用中」ダイア ログが開きます。



図 64. PC から PC への標準移行の実行: 「適用中」ダイアログ



図65. PC から PC への標準移行の実行:「適用中」ダイアログ

21. 移行ファイルの適用後、両方のコンピューターで「移行サマリー」ウィンドウ が開きます。




図 66. PC から PC への標準移行の実行:「移行サマリー」ウィンドウ

SMA を終了するには、「完了」をクリックします。

- 22. 要約またはレポート・ファイルを別のディレクトリーに保管するには、次のよ うにします。
 - a. 「要約」または「 ν ポート」をクリックします。
 - b. 「**別名保管…**」をクリックします。「名前を付けて保存」ウィンドウが開き ます。
 - c. 「保存する場所」フィールドで、ファイルを保存したいディレクトリーにナ ビゲートします。
 - d. 「ファイル名」フィールドに、ファイルの記述名を入力します。
 - e. 「保存」をクリックします。
- 23. ソース・コンピューターで「完了」をクリックします。
- 24. ターゲット・コンピューターで「完了」をクリックします。コンピューターを 再起動するように指示するプロンプトが表示される場合があります。「OK」を クリックすると、即時に再起動します。



図 67. PC から PC への標準移行の実行:「コンピューターの再起動」ダイアログ

ファイル転送による移行

SMA 移行ファイルの作成

取り込みフェーズで、ソース・コンピューターにログオンし、移行したい設定とファイルが入っている SMA 移行ファイルを作成します。移行ファイルは、次に 1 つ以上のターゲット・コンピューターに適用できます。

SMA 移行ファイルを作成するには、次のようにします。

注:移行を開始する前に、必ずすべてのアプリケーションを閉じてください。

- 1. 移行したいオペレーティング・システム・アカウントを使用して、ソース・コンピューターにログオンします。
- 2. 「スタート」 → 「すべてのプログラム」 → 「ThinkVantage」 → 「System Migration Assistant」の順にクリックします。ThinkVantage の「System Migration Assistant」ウィンドウが開きます。




図 68. 標準ファイル転送による移行の実行: 「ThinkVantage System Migration Assistant」ウィンドウ

3. 「次へ」をクリックします。「移行方法の選択」ウィンドウが開きます。



図 69. 標準ファイル転送による移行の実行:「移行方法の選択」ウィンドウ

4. 「**カスタム移行**」を選択し、「次へ」をクリックします。「コンピューターの 選択」ウィンドウが開きます。



図 70. 標準ファイル転送による移行の実行:「コンピューターの選択」ウィンドウ

5. 「ソース・コンピューター」および「**移行ファイル**」を選択します。

- 6. 「次へ」をクリックします。
- 7. 移行したい設定とファイルを選択します。標準移行オプションについて詳しく は、16ページの『PC から PC への移行』のステップ 23(25ページ) から 40 (34 ページ) までを参照してください。「**次へ**」をクリックします。
- 8. 「パスワード保護」ダイアログが開きます。



図71. 標準ファイル転送による移行の実行:「パスワード保護」ダイアログ

SMA 移行ファイルをパスワードで保護するには、次の手順を実行します。

- a. ダイアログの最下部で「パスワードで保護する」チェック・ボックスを選択 します。
- b. 「パスワードの入力」フィールドにパスワードを入力します。パスワードの 長さは 6 文字から 16 文字までとし、先頭または末尾に数字を指定するこ とはできず、同一文字を連続して指定することもできません。
- c. 「パスワードの確認」フィールドにパスワードを再入力します。

次のステップに進むために「**OK**」をクリックします。「**キャンセル**」をクリッ クした場合は、ステップ 7 に戻ります。

「名前を付けて保存」ダイアログが開きます。




図72. 標準ファイル転送による移行の実行: 「名前を付けて保存」ダイアログ

- 10. 「保存する場所」フィールドで、移行ファイルを保存したいディレクトリーに ナビゲートします。「ファイル名」フィールドに、移行ファイルの名前を入力 します。その後、「保存」をクリックします。
 - 注: d:\{Y_SMA directory は選択しないでください。ここで、d: は SMA がイン ストールされているドライブです。このディレクトリーは SMA が使用す る一時フォルダーです。

11. 「取り込み中」ダイアログが開きます。




図73. 標準ファイル転送による移行の実行:「取り込み中」ダイアログ



図74. 標準ファイル転送による移行の実行:「取り込み中」ダイアログ

次に、「保存」ダイアログが開きます。



図 75. 標準ファイル転送による移行の実行:「保存」ダイアログ

SMA は、設定とファイルを移行ファイルにコピーします。移行する設定とファ イルの数によっては、この操作に数分かかることがあります。

12. 移行ファイルの作成後、「移行サマリー」ウィンドウが開きます。




図 76. 標準ファイル転送による移行の実行:「移行サマリー」ウィンドウ

13. 要約またはレポート・ファイルをウィンドウで指定されたディレクトリーとは 別のディレクトリーに保管するには、次のようにします。

- a. 「**要約**」または「 ν ポート」をクリックします。
- b. 「**別名保管...**」をクリックします。「名前を付けて保存」ウィンドウが開き ます。
- c. 「保存する場所」フィールドで、ファイルを保存したいディレクトリーにナ ビゲートします。
- d. 「ファイル名」フィールドに、ファイルの記述名を入力します。
- e. 「**保存**」をクリックします。
- 14. ソース・コンピューターで「完了」をクリックします。

SMA 移行ファイルの適用

注: 移行ファイルにドメイン設定が含まれている場合は、ターゲット・コンピュー ターに新規のオペレーティング・システム・アカウントを作成してから移行フ ァイルを適用してください。

SMA 移行ファイルをターゲット・コンピューターに適用するには、次のようにしま す。

1. 移行ファイルを作成するときに使用したオペレーティング・システム・アカウ ントと同じアカウントを使用して、ターゲット・コンピューターにログオンし ます。

注:

- a. ソース・コンピューターでマルチ・ユーザー・アカウントを取り込む場合 は、移行ファイルを取り外し可能メディアから、またはネットワーク・ドラ イブからローカルのハード・ディスクにコピーします。そうしなければ、 SMA はユーザー・アカウント設定を正しく移行できません。
- b. ターゲット・コンピューターへのログオン時に使用するオペレーティング・ システム・アカウントがソース・コンピューターで使用したものと異なって いると、アプリケーション固有の一部のユーザー設定が適用されない場合が あります。
- 2. 「スタート」 → 「すべてのプログラム」 → 「ThinkVantage」 → 「System **Migration Assistant**」の順にクリックします。ThinkVantage の「System Migration Assistant」ウィンドウが開きます。

3. 「次へ」をクリックします。「移行方法の選択」ウィンドウが開きます。



図77. 標準ファイル転送による移行の実行:「移行方法の選択」ウィンドウ

4. 「**カスタム移行**」を選択し、「次へ」をクリックします。「コンピューターの 選択」ウィンドウが開きます。




図 78. 標準ファイル転送による移行の実行: 「コンピューターの選択」ウィンドウ

5. 「**ターゲット・コンピューター**」および「**移行ファイル**」を選択します。「**次** へ」をクリックします。「ファイルを開く」ダイアログが開きます。




図 79. 標準ファイル転送による移行の実行:「ファイルを開く」ウィンドウ

- 6. 「**ファイルの場所**」フィールドで、移行ファイルを開くフォルダーにナビゲー トします。「**ファイル名**」フィールドに、移行ファイルの名前を入力します。 その後、「開く」をクリックします。
- 7. 移行ファイルがパスワードで保護されている場合は、パスワードの入力を要求 されます。
- 8. 適用したい設定とファイルを選択します。標準移行オプションについて詳しく は、16ページの『PC から PC への移行』のステップ 23(25ページ) から 40 (34 ページ) までを参照してください。

9. 「適用中」ダイアログが開きます。「OK」をクリックします。



図80. 標準ファイル転送による移行の実行:「適用中」ダイアログ

10. 「適用中」ダイアログが開きます。



図81. 標準ファイル転送による移行の実行:「適用中」ダイアログ



図82. 標準ファイル転送による移行の実行:「適用中」ダイアログ

SMA は、移行ファイルをターゲット・コンピューターにコピーします。コピー する設定とファイルの数によっては、コピー操作に数分かかることがありま す。

「キャンセル」をクリックしてコピー・プロセスを停止することができ ます。ただし、SMA による移行処理中のすべての未完了設定も含め、「キャン セル」をクリックする前に完了したすべての変更が適用されます。適用された 設定によっては、オペレーティング・システムが不安定になったり、失敗した りすることがあります。

11. 移行ファイルの適用後、ターゲット・コンピューターに「移行サマリー」ウィ ンドウが開きます。




図83. 標準ファイル転送による移行の実行:「移行サマリー」ウィンドウ

SMA を終了するには、「完了」をクリックします。要約またはレポート・ファ イルを別のディレクトリーに保管する場合は、次の手順を実行してその要約ま たはレポート・ファイルを保管できます。

- a. 「**要約**」または「 ν ポート」をクリックします。
- b. 「**別名保管...**」をクリックします。「名前を付けて保存」ウィンドウが開き ます。
- c. 「保存する場所」フィールドで、ファイルを保存したいディレクトリーにナ ビゲートします。
- d. 「ファイル名」フィールドに、ファイルの記述名を入力します。
- e. 「保存」をクリックします。
- 12. 「完了」をクリックします。コンピューターを再起動するように指示するプロ ンプトが表示される場合があります。
- 13. コンピューターを即時に再起動する場合は、「OK」をクリックします。



図 84. 標準ファイル転送による移行の実行:「コンピューターの再起動」ウィンドウ

第 4 章 拡張管理トピック - GUI のカスタマイズ

GUI は構成ファイル config.ini (次のディレクトリーにあります) を変更することにより、カスタマイズ可能です。

d:\text{\text{\text{Program Files}\text{\text{ThinkVantage}\text{\text{SMA}}}}

ここで、d は、ハード・ディスク・ドライブのドライブ名です。

構成ファイルには次の特性があります。

- セミコロン「;」の後に続くテキストはコメントとして扱われます。セミコロンは テキストの先頭に置く必要があり、他の文字がそれより前にあることは許されま せん。
- このファイルのテキストは大/小文字の区別はされません。

表3 に、config.ini で制御される GUI コンポーネントの説明を記載します。

表 3.

config.ini のセクション名	GUI のウィンドウ・タイトル	ウィンドウの説明
Splash_page		SMA を開始したときに表示されるスプラッシュ画面
Welcome_Page	System Migration Assistant	ようこそページ
Begin_Page	移行方法の選択	移行方法の選択 - 標準またはカスタム
TopOptions_Page	コンピューターの選択	コンピューターの選択 - ソースまた はターゲット。 移行タイプの選択 - PC から PC ま たはファイル。 移行タイプの選択 - ターゲット主導 またはソース主導。
MigOptions_Page	移行項目の選択	取り込む項目の選択
Profile_Page	移行項目の選択	移行するユーザー・プロファイルの選 択
Desktop_Page	移行項目の選択	移行するデスクトップ項目の選択
Applications_Page	移行項目の選択	移行するアプリケーション設定の選択
Network_Page	移行項目の選択	移行するネットワーク設定の選択
Printers_Page	移行項目の選択	移行するプリンターの選択
Selection_Page	選択したファイルの確認	移行するファイルとフォルダーの選択
InstallMethod_Page	インストール方法の選択	ソース・コンピューターに SMA を インストールするために使用するネッ トワーク、あるいは取り外し可能スト レージ・デバイスの選択
P2P_Logon_Page	接続の開始	ログオン名とパスワードを入力するた めのビュー

表 3. (続き)

config.ini のセクション名	GUI のウィンドウ・タイトル	ウィンドウの説明
P2P_Auto_SRC_Page	接続の開始	ターゲット主導による移行において、 接続が確立されるときにソース・コン ピューターに表示される最初のバック グラウンド・ビュー
P2P_Manual_TGT_Page	接続の開始	ターゲット主導による PC から PC への移行において、追加オプションと して「マニュアル」が選択されたとき に「ターゲット・コンピューター」に 表示されるガイド・ビュー
P2P_Manual_SRC_Page	接続の開始	ターゲット主導による PC から PC への移行において、追加オプションと して「マニュアル」が選択されたとき に「ソース・コンピューター」に表示 されるガイド・ビュー
P2P_SourceIni_Page	接続の開始	ソース主導による PC から PC への 移行において、「 ソース・コンピュー ター 」に表示されるガイド・ビュー
P2P_Keyword_Page	接続の開始	ソース主導による PC から PC への 移行において、ターゲット・コンピュ ーターに表示されるキーワードを入力 するためのビュー
Receive_Data_Page	データの受信	PC から PC への移行において、ター ゲット・コンピューターがソース・コ ンピューターからのデータ受信を待機 している間に表示されるバックグラウ ンド・ビュー
Log_Page	移行サマリー	移行の要約のビュー

config.ini のカスタマイズは、表 4 で説明されているそれぞれの変数の値を変更する ことにより行うことができます。

表 4. config.ini の変数のカスタマイズ

変数	値	デフォルト	説明
Configuration_File_Show_	「Yes」または		SMA が config.ini ファイルを
Configuration_Messages	「No」		解釈するときにエラー・メッセ
			ージを表示するかどうかを指定
			します。

表 4. config.ini の変数のカスタマイズ (続き)

変数	値	デフォルト	説明
Import_Command_File	完全修飾ファイル名	GUI_Default_Commands.xml	コマンド・ファイルの名前とパスを指定します。デフォルトの取り込み選択項目のうち、パスワード保護の設定を除くすべての項目をコマンド・ファイルでカスタマイズできます。デフォルトで移行ファイルがパスワードによって保護されるようにするには、Enable_Password_protectionをconfig.iniの中で「Yes」に設定してください。
Import_Command_File_	完全修飾ファイ	GUI_Default_Commands_	コマンド・ファイルの名前とパ
For_Apply	ル名	Apply.xml	スを指定します。デフォルトの 適用選択項目のうち、パスワー ド保護の設定を除くすべての項 目をコマンド・ファイルでカス タマイズできます。
Export_Command_File	完全修飾ファイ	(インストールしたディレクトリ	コマンド・ファイルの名前とパ
	ル名	—)¥etc¥data¥commands.xml	スを指定します。
Just_Create_Command_File	「Yes」または 「No」	No	移行ファイルを作成するかどうかを指定します。移行ファイルを作成せずにコマンド・ファイル・テンプレートを作成するには、Just_Create_Command_Fileを「Yes」に設定します。これによって、コマンド・ファイルが Export_Command_File の指定どおりに生成されます。
Enable_4GFat32_warning	「Yes」または 「No」	Yes	移行ファイルが 4 GB より大き い場合は、「Yes」に設定し て、移行ファイルが FAT32 区 画に書き込めないことをユーザ ーに警告します。
Show_Previous_File_ Selection_Dialog	「Yes」または 「No」	Yes	SMA が前に選択済みファイル を選択するかどうかを尋ねるよ うにするには、「Yes」に設定 します。
Show_P2P_Messagebox	「Yes」または 「No」	Yes	PC から PC への移行の間、キーワード・ダイアログと接続中ダイアログを表示させるときは「Yes」に設定します。
Show_Start_Processing_ Dialog	「Yes」または 「No」	Yes	SMA 移行ファイルからの設定 を作成または適用するプロセス を開始するためのプロンプトを 表示させるときは、「Yes」に 設定します。

表 4. config.ini の変数のカスタマイズ (続き)

変数	値	デフォルト	説明
Show_Reboot_Dialog	「Yes」または 「No」	Yes	適用フェーズで、コンピューターを再起動するプロンプトを表示させたいときは、「Yes」に設定します。「No」に設定すると、SMA はコンピューターを再起動しません。
Show_All_Progressbar_ Dialogs	「Yes」または 「No」	Yes	「Yes」に設定すると、以下の進行状況表示バー・ダイアログが表示されます。 ・ Scanning files and folders ・ Building files and folders tree ・ Capturing/Applying settings ・ Capturing/Applying files ・ Saving migration files ・ Sending data ・ Waiting to receive data ・ Receiving data ・ Extracting .SMA file
Show_All_Warning_Dialogs	「Yes」または 「No」	Yes	すべてのアプリケーションをターゲット・コンピューターにインストールすることへのリマインダー、ファイヤーウォールを使用不可に設定するダイアログ、および新規フォルダーを作成することへのリマインダーを含む、すべての警告メッセージを表示させるときは、ここを「Yes」に設定します。
Enable_Password_ Protection	「Yes」または 「No」	Yes	パスワード保護のチェック・ボックスを使用可能に設定するときは、「Yes」に設定します。 このオプションは、ソース・コンピューターのみに適用できます。

• ページ表示オプション

変数 Specific page_Show_Page 「Yes」または「No」 デフォルト値 Yes

SMA の実行時に指定したウィンドウが開かないようにするには、こ 説明 の変数を「No」に設定します。それ以外の場合は、この変数を

> 「Yes」に設定するか、何も指定しないでおきます。ウィンドウが表 示されない場合、SMA はインポートされたコマンド・ファイルに指 定されているデフォルト設定の取り込みまたは適用を行います。

注: Show_All_Progressbar_Dialogs を「No」に設定すると、SMA はデスクトップ 設定カテゴリーのタスクバー設定を除く、すべてのデータと設定を移行でき ます。

• ウィンドウ・タイトルのオプション

変数 Specific page_Title 代替テキスト 値

デフォルト値 System Migration Assistant

説明 この変数では、ウィンドウ・タイトルとして表示される代替テキス

トを指定します。

• ガイダンス・テキストのオプション

変数 Specific page_Guidance_Text

値 代替テキスト デフォルト値 各ビューの参照

この変数では、ガイダンス・テキストとして表示される代替テキス 説明

トを指定します。

• スプラッシュ表示させるページのオプション

変数 Splash_Page_Display_Time

値 Number (sec)

デフォルト値

この変数では、スプラッシュ画面が表示される時間を秒数で指定し 説明

ます。使用したい場合は、Splash_Page_Show_Page を「Yes」に設定

します。

• 開始ページのオプション

変数 Begin_Page_Choice_Type Typical または Custom 値

デフォルト値 なし

説明 この変数は移行タイプが標準かカスタムかを指定します。

• TopOptions ページのオプション

変数 TopOptions_Page_Choice_Mode

Source または Target

デフォルト値 なし

この変数は移行モードを指定します。 説明

変数 TopOptions Page Choice TransferMode

PC to PC または File Transfer

デフォルト値 なし

この変数は移行方法を指定します。取り込んだファイルと設定を直 説明

> 接ターゲット・コンピューターに送るには、この変数を PC to PC に設定します。取り外し可能ストレージ・デバイスを使用してファ イルと設定をコピーするには、この変数を File Transfer に設定しま

す。

変数 TopOptions_Page_Target_Initiated_Migration 値 「Yes」または「No」

デフォルト値 なし

説明 すでに TopOptions_Page_Choice_Mode が Target に設定されている

場合は、Target Initiated Migration を指定できます。この変数を「Yes」に設定すると、SMA がソース・コンピューターで開始されていない場合に、ターゲット主導による移行を選択することができ

ます。

• インストール方法ページのオプション

変数 SpecificPage_Choice_xxxx 値 Display または Hide

Enable または Disable

Checked または unchecked (このオプションは Migration Options ペ

ージ専用です)

デフォルト値 Display、Enable、および Checked

説明 これらの変数は、以下のページ上の移行選択の構成を指定します。

· Migration Options

· User Profile

· Desktop settings

Network settings

· Application settings

• Printers

• Applications ページのオプション

変数 Applications_Page_Show_Registry_Button

値「Yes」または「No」

デフォルト値 No

説明 この変数はアプリケーション・ファイルの Registry ボタンの表示方

法を指定します。

• Files and Folders ページのオプション

変数 Selection_Page_File_Quota

値 数値 (MB) デフォルト値 なし

説明 この変数は、取り込むことができる解凍データの最大量を指定しま

す (MB 単位)。

変数 Selection_Page_File_Warning_Message

値 代替メッセージ

デフォルト値 なし

説明 この変数は、特定の拡張子を持つ移行ファイルが選択されたときに

表示される、代替警告メッセージを指定します。

変数 Selection_Page_File_Warning_Extensions

値 ファイル拡張子

デフォルト値 なし

説明

この変数は、特定の拡張子を持つ移行ファイルを選択したときに警 告メッセージが出るようにする場合に、そのファイル拡張子を指定 します。それぞれの拡張子は、別々の行に指定しなければなりませ ん。たとえば、次のとおりです。

[Selection_Page_Warning_Extensions_Start] com d11 [Selection_Page_Warning_Extensions_End]

付録 A. 移行可能なアプリケーション設定

この付録では、SMA で移行できるアプリケーションと設定をリストしています。オペレーティング・システム、移行シナリオ、およびソース・マシンとターゲット・マシンのアプリケーション・バージョンの違いなどによって、異なる結果が生じる可能性があります。ユーザー設定を含むファイルをデフォルト・フォルダー以外の場所に保存すると、アプリケーション設定が正しく移行されない場合があります。こうした場合、最初にご使用の環境に従ってアプリケーション・ファイルを編集し、その後にアプリケーション設定を移行するようにしてください。

ソース PC とターゲット PC に違うバージョンのアプリケーションがインストール されている場合は、ターゲット PC のバージョンの方が新しいことが必要です。

表 5. 移行可能なアプリケーション設定

アプリケーション	設定	注記
ThinkVantage Access Connections バージョン 3.x お よび 4.x	ロケーション・プロファイル	
ThinkVantage Client Security Solution バージョン 7.0	 パスフレーズおよび Windows ログオン・パスワード Policy Manager の設定 パスワード・マネージャー	システム・ドライブの Private Disk ファイルだけが移行できます。 Private Disk がマウントされていると SMA を使用した移行は実行できません。移行を始める前にすべての Private Disks をアンマウントしてください。 Private Disk のアンマウント方法については、ThinkVantage Client Security Solution のヘルプを参照してください。 ターゲット・コンピューターへのログオンに使用したユーザー名がソース・コンピューターへのログオンに使用したものと異なる場合、Private Disk は正しく移行されません。
ThinkVantage Rescue and Recovery v.1.0、2.0、3.0、およ び 3.1	バックアップに組み込まれる、または除外されるファイルのリストバックアップ・スケジュール	
ThinkVantage System Update	Update のスケジュール	
Adobe Acrobat Reader 5.0 および Adobe Acrobat Reader 6.0、7.0	 アクセシビリティ 注釈 ユーザー情報 フルスクリーン・モード アップデート Web Buy 	Adobe Acrobat Reader 5.0 から Adobe Reader 6.0 または 7.0 に移行する場合、一部のアプリケーション設定が移行できません。
AT&T Network Client 5.0	一般拡張電話設定	

表 5. 移行可能なアプリケーション設定 (続き)

アプリケーション	設定	注記
IBM Global Network® Dialer 4.0	アクセス外観	
Windows 2000 Professional または Windows 2000 Server で稼働するターゲット・コンピューターのみをサポートします。	プログラムブラウザーメールニュースサーバー	
Lotus Notes バージョン 4.x、5.x、6.x、および 7.x	 デスクトップ ID ファイル INI ファイル アドレス帳 データベース 辞書 	異なるバージョン間で移行する場合、一部のアプリケーション設定が移行できません。
Lotus Organizer® バージョン 6.0	To Do プリファレンス環境アラーム祝日の設定記念日	Lotus アプリケーションは、すべてのアプリケーションが同じディレクトリーにインストールされている場合に限り移行することができます。 Lotus Notes は例外です。 良い例: C:¥Lotus¥123¥ C:¥Lotus¥Organizer¥ 悪い例: C:¥Lotus¥123¥ C:¥Program files¥Wordpro¥ D:¥Lotus¥Organizer¥

表 5. 移行可能なアプリケーション設定 (続き)

アプリケーション	設定	注記
Lotus SmartSuite® for Windows	• アプローチ	Lotus アプリケーションは、すべてのアプリケーションが
バージョン 9.7 および 9.8	_ 設定	同じディレクトリーにインストールされている場合に限り
	- 表示	移行することができます。 Lotus Notes は例外です。
	- 一般	良い例: C:\Lotus\123\
	表示	C:\(\frac{1}{2}\)Lotus\(\frac{1}{2}\)Wordpro\(\frac{1}{2}\)
	・ ナビゲーション	C:\U00a4Lotus\u00a4Organizer\u00a4 悪い例: C:\u00a4Lotus\u00a4123\u00a4
	• Freelance Graphics®	C:\(\forall \) C:\(\forall \) Program files\(\forall \) Wordpro\(\forall \)
	- 設定	D:\Lotus\Organizer\
	- ix.c - ビュー	 「設定」内の「場所」の設定は移行されません。
	• Lotus 1-2-3®	TEXACT FIRST TO AND THE STATE OF THE STATE O
	- 設定	
	- 一般	
	- 新規ワークブック・デフォル ト	
	- 再計算	
	- 円司昇 - 互換メニュー	
	- ビュー	
	• Word Pro	
	_ 設定	
	- 一般	
	- ファイル指定	
	- 個人情報	
	- オプション	
	SmartCenter	
	フォルダー・オプション (カラーお	
	よびアイコン)	
McAfee VirusScan 7.0	• 検出	McAfee VirusScan バージョン 7.0 からバージョン 8.0 へ
	・ システム・スキャン/アクション	の移行はサポートされていません。
	• システム・スキャン/レポート	
	・ システム・スキャン/除外	
	• E メール・スキャン/検出	
	• E メール・スキャン/アクション	
	• E メール・スキャン/アラート	
	• E メール・スキャン/レポート	
	• スクリプト・ストッパー	
McAfee VirusScan 8.0	• VirusScan オプション	
	ActiveShield	
	- E メール・スキャン	
	- ScriptStopper	
	- WormStopper	
	• ウィルス・マップ・レポート	
	• スケジュール・スキャン	

表 5. 移行可能なアプリケーション設定 (続き)

アプリケーション	設定	注記
Microsoft Access バージョン 2000、2003、および XP	・ツールバー	
	• オプション	
	・ビュー	
	• 一般	
	• 検索	
	・キーボード	
	• データ・シート	
	• レポート作成	
	• 拡張オプション	
	• 照会	
Microsoft Internet Explorer バー	• お気に入り	
ジョン 5.0、5.5、および 6.0	• 表示	
	• オプション	
	• アクセシビリティ	
Microsoft NetMeeting バージョ	・ビュー	
ン 2.x および 3.x	• 一般	
	呼び出し	
	• 拡張呼び出しオプション	
	• セキュリティー	
Microsoft Office バージョン 97、2000、2003、および XP (Excel、PowerPoint、および Word)	・ツールバー	ソース・コンピューターの Microsoft Office のバージョン
	• オプション	がターゲット・コンピューターのバージョンと異なる場合、Word および PowerPoint アプリケーションのツールバ
	• テンプレート	ーとテンプレートの設定は移行されません。
	• 保管オプション	
	・ ユーザー情報 (ツール・オプション	「オプション」設定の「互換性」の設定は移行されません。
	の下)	

表 5. 移行可能なアプリケーション設定 (続き)

アプリケーション	設定	注記
アプリケーション Microsoft Outlook バージョン 98、 2000、2003、および XP	 設定 ・フォルダー ・PST ファイル (メール・ファイル) ・ショートカット ・ツールバー ・ビュー ・カスタマイズ・オプション ・アドレス帳 ・アカウント ・設定/E メール・オプション ・トラッキング・オプション ・カレンダー・オプション ・メール・デリバリー ・リソース・スケジューリング 	Microsoft Outlook と Internet Explorer は同時に移行してください。 Microsoft Outlook と Microsoft Outlook Express は同時に移行できません。 Microsoft Outlook が Windows 98 または NT 4.0 から Windows 2000 または Windows XP に移行された場合、またはターゲット・コンピューターへのログオンに使用したユーザー名がソース・コンピューターへのログオンに使用したものと異なる場合、次の操作を行ってから、ターゲット・コンピューターで Microsoft Outlook を始動してください。 1. 「コントロール パネル」を開きます。 2. 「フォルダ オプション」をダブルクリックします。 3. 「表示」タブを選択します。 4. 「すべてのファイルとフォルダを表示する」を選択します。 5. 「OK」をクリックし、次に「フォルダ オプション」ウィンドウを閉じます。 6. 「コントロール パネル」で「メール」をダブルクリックします。 7. 「データ・ファイル…」をクリックします。 8. 「設定…」をクリックします。 9. 「Outlook.pst が無効です」メッセージが表示される場合は、OK をクリックします。 10. 次のディレクトリーに進みます。 C:¥Documents and Settings¥%USERNAME%¥ Local Settings¥Application Data¥Microsoft¥Outlookと進み、Outlook.pst を選択します。 (%USERNAME% は、ログオンに使用しているユーザー・アカウント名です。) 11. 「メールのセットアップ」を閉じます。 12. Microsoft Outlook を始動します。
		12. Microsoft Outlook を始動します。 ターゲット・コンピューターで Microsoft Outlook を始動 する前にこの手順を完了していない場合は、Microsoft Microsoft Outlook を移行し直し、あらためてこの手順を実行しなければならなくなります。

表 5. 移行可能なアプリケーション設定 (続き)

アプリケーション	設定	注記
Microsoft Outlook Express バージョン 5.x および 6.x	 一般 メール送信フォーマット ・ 送信 ・ 読み取り ・ セキュリティー ・ 拡張オプション ・ アドレス帳 	Microsoft Outlook Express と Internet Explorer は同時に移行してください。Microsoft Outlook と Microsoft Outlook Express は同時に移行できません。 アドレス帳が移行されなかった場合は、次のようにします。 1. 「コントロール パネル」を開きます。 2. 「フォルダ オプション」をダブルクリックします。 3. 「表示」タブを選択します。 4. 「すべてのファイルとフォルダを表示する」を選択します。 5. 「OK」をクリックします。次に「フォルダ オプション」ウィンドウを閉じます。 6. Microsoft Outlook Express 5.x/6.x を始動します。 7. メニュー・バーで「ファイル」を選択します。 8. 「インポート」を選択します。次に「アドレス帳」を選択します。 9. 「アドレス帳」ファイル (*.wab) を次のように指定します。 C:¥Documents and Settings¥%USERNAME%¥Application Data¥Microsoft¥address book¥%SOURCEUSERNAME% は、ソース・コンピューターへのログオンに使用しているユーザー・アカウント名です。) 10. 「メッセージのインポート」ウィンドウを閉じます。アドレス帳のフォルダーは移行されません。これはOutlook Express の制約事項です。詳しくは、http://support.microsoft.com/default.aspx?scid= kb;en-us;268716を参照してください。
Microsoft Project バージョン 98、2000、および 2002	ツールバー設定保管オプションファイル場所最新の文書	
Microsoft Visio バージョン 2000 および 2002	 ビュー ツールバー カスタマイズ / オプション 一般 作図 設定 拡張オプション 	

表 5. 移行可能なアプリケーション設定 (続き)

アプリケーション	設定	注記
MSN Messenger バージョン	・ツール	
5.x および 6.x	• 個人情報	
	・メッセージ	
	• プライバシー	
	• 一般	
	• アカウント	
	接続	
Netscape Navigator バージョン	• 外観	Netscape Navigator を Windows 98 または NT 4.0 から
6.x および 7.x	・フォント	Windows 2000 または Windows XP へと移行している場合は、以下の手順を実行します。
	カラー	1. 移行を開始する前に、ターゲット・コンピューターで
	• ナビゲーター	「Mozilla」の「Profiles」フォルダーを見つけます。こ
	・ヒストリー	のフォルダーは C:¥Documents and Settings¥%USERNAME% Application Data¥ の中にあ
	• 言語	ります。(ここで、 %USERNAME%は、ログオンに使
	・スマート・ブラウザー	用しているユーザー・アカウント名です。)このフォ
	• インターネット検索	ルダーの名前を「SMABACK」に変更します。
	・コンポーザー	2. Netscape を移行します。
	・ 改ページ設定	3. ターゲット・コンピューターをリブートします。次に Netscape を始動します。
	・ メールおよびニュース・グループ・ メッセージ表示	4. 「メニュー」バーで「編集」を選択します。
	・メッセージ構成	5. 「設定」を選択します。
	・ インスタント・メッセージング	6. 「カテゴリー」で、「詳細」を選択します。
	• アドレッシング	7. 「キャッシュ」を選択します。
	• Cookies	8. 「ディスク キャッシュ フォルダ」を「C:\Documents
	・パスワード	and Settings¥%USERNAME% Application
		Data¥Mozilla¥Profiles¥defaults¥
		xxxxx.slt」に変更します (xxxxx には、ソース側と同じ名前を入力します)。
		9. 「設定」を閉じます。
		10. Netscape Mail を始動します。「メニュー」バーで「編集」を選択します。
		11. 「Mail & Newsgroups アカウントの設定」を選択します。
		12. 「サーバ設定」を選択します。
		13. 「ローカル ディレクトリ」名を
		「C:¥Windows¥Application Data¥」から
		「C:¥Documents and Settings¥%USERNAME%
		Application Data¥」に変更します。
		14. 「ローカル フォルダ」を選択します。次に「アカウント設定」を選択します。
		15. 「ローカル ディレクトリ」名
		「C:\Windows\Application Data\\Lambda」を「C:\Vincolon Data\\Lambda」に and Settings\\Vincolon USERNAME% Application Data\\\Lambda」に 変更します。
		16. すべての Netscape アプリケーションを再始動します。

表 5. 移行可能なアプリケーション設定 (続き)

アプリケーション	設定	注記			
Netscape Navigator、バージョ		ターゲット・コンピューターへのログオンに使用したユー			
ン 6.x および 7.x (続き)		ザー名がソース・コンピューターへのログオンに使用した			
		ものと異なる場合、移行を開始する前に、次の手順を実行			
		します。			
		1. 「コントロール パネル」を開きます。			
		2. 「フォルダ オプション」をダブルクリックします。			
		3. 「表示」タブを選択します。			
		4. 「すべてのファイルとフォルダを表示する」を選択します。			
		5. 「OK」をクリックします。次に「フォルダ オプション」ウィンドウを閉じます。			
		6. 移行を行う前に、ターゲット・コンピューターで「Mozilla」の「Profiles」フォルダーを見つけます。このフォルダーは C:¥Documents and			
		Settings¥%USERNAME% Application Data¥ の中にあります。(ここで、 %USERNAME%は、ログオンに使用しているユーザー・アカウント名です。) このフォルダーの名前を「SMABACK」に変更します。			
		7. Netscape を移行します。			
		8. ターゲット・コンピューターをリブートします。			
		9. 「C:\text{Pocuments and Settings}\text{\text{\text{\text{\text{\text{VOSERNAME}}}}}} Application Data\text{\tin}\text{\tetx}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{			
		10. 「メニュー」バーで「編集」を選択します。			
		11. 「設定」を選択します。			
		 12. 「カテゴリ」で「詳細」を選択します。			
		13. 「キャッシュ」を選択します。			
		14. 「ディスク キャッシュ フォルダ」を「C:¥Documents and Settings¥%USERNAME%			
		¥Application Data¥Mozilla¥Profiles¥defaults¥ xxxxx.slt」に変更します (xxxxx には、ソース側と同じ名前を選択します)。			
		15. 「prefs.js」ファイルを右クリックし、「編集」を選択 します。			
		16. 「C:\(\fomale Documents\) and Settings\(\fomale \) %SOURCEUSER%\(\fomale \psi \) %SOURCEUSER% を %USERNAME% と置き換えます (%SOURCEUSER% はソース・コンピューターへのログオンに使用しているユーザー・アカウント名、%USERNAME% はターゲット・コンピューターへのログオンに使用しているユーザー・アカウント名)。			
		17. Netscape を開始します。			
Norton Antivirus バージョン	更新スケジュール				
7.x	スキャン・スケジュール				
	• 履歴				
	• 拡張オプション				
	• ランダム・オプション				

表 5. 移行可能なアプリケーション設定 (続き)

アプリケーション	設定	注記
Symantec Antivirus 9.x	• 更新スケジュール	
	• スキャン・スケジュール	
	• 履歴	
	• 拡張オプション	
	• ランダム・オプション	
WinZip バージョン 8.x	• オプション	
	• 列	
	• 一般	
	• セクション	
	ボタン	
	• システム・デフォルト・フォルダー	
	• エクスプローラー機能拡張	
	• コンテキスト・メニュー・コマンド	
	その他	

付録 B. トラブルシューティング

このセクションでは、コンピューター環境を移行するときに起こりうる問題に対する解決策を説明します。

表 6.

問題	解決策
移行ファイルが作成できない	ソース・コンピューターのディスクに十分な フリー・スペースがない場合は、次のように します。
	移行ファイルを十分なフリー・スペースがあるネットワーク・ドライブ、または USB ハード・ディスクのような取り外し可能メディアに保管します。
PC から PC への移行が実行できない	ソース・コンピューターとターゲット・コン ピューターで接続が確立されていない場合 は、次のようにします。
	コンピューター同士がイーサネット・ケーブ ルでしっかりと接続されていることを確認し ます。
	両方のコンピューターのすべてのファイヤー ウォール・アプリケーションが無効に設定さ れているか、またはコンピューター間で SMA が通信できるように構成されているこ とを確認します。
	ターゲット PC のサーバー・サービスが開始 済みであることを確認します。この確認をす るためには、「コントロール・パネル」から 「管理ツール」を開き「サービス」をダブル クリックし「サーバー」を見付けます。

表 6. (続き)

問題	解決策
ターゲット主導による移行が実行できない	・ Windows のエラー・メッセージ「ネットワークパスが見つかりません」が出る場合は、次のようにします。 ターゲット・コンピューター上で「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」が使用可能に設定されていることを確認します。この確認をするためには、「コントロールパネル」を開いて「ネットワーク接続」をダブルクリックし、ソース・コンピューターと接続に使用する「ローカル エリア接続」の「プロパティ」を右クリックし、「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」チェック・ボックスを選択します。 ・ 「リモート サーバーは一時停止されているか、起動途中です。」エラーが発生する場合は、次のようにします。 ターゲット・コンピューターの Server サービスがまだ開始されていません。「コントロールパネル」から「管理ツール」を開き「サービス」をダブルクリックし「Server」の状態を確認してください。ターゲット主導による移行を行うには「Server」サービスの状態が「開始」であ
ファイルが移行できない	る必要があります。
/ J:1 <i>]VVN*1</i> 97]] (さなV ⁴	• ファイル・パスとファイル名を足して 250 文字を超える場合は、次のようにします。
	短いファイル名またはパス名を使用する。 • ターゲット・ドライブが存在しない場合 は、次のようにします。
	「選択したファイルの確認」ウィンドウで、ターゲットに存在するドライブへファイルの宛先ロケーションを変更してください。または commands.xml ファイル内で宛先を指定します。あるいは、
	移行対象のファイルを「マイ ドキュメン ト」フォルダーに移動してから移行を行っ てください。

表 6. (続き)

問題	解決策	
ユーザー・アカウントが移行できない	ソース・コンピューター上にドメイン・ユーザー・アカウントが見つからない場合は、次のようにします。	
	コンピューターがネットワークに接続され ていることを確認します。	
	ソース・コンピューターからプライマリー・ドメイン・サーバーへアクセスできることを確認します。・ドメイン・ユーザーの設定がターゲット・コンピューターに移行できない場合は、次	
	のようにします。	
	ターゲット・コンピューターがプライマリー・ドメイン・サーバーに登録済みであることを確認します。 ・ ターゲット・コンピューターに SMA が作成したローカル・ユーザー・アカウントのWindows ログオン・パスワードについて。	
	ユーザー・アカウント名が SBCS 文字の 場合は、Windows のログオン・パスワー ドは自動的にユーザー・アカウント名と同 じものが設定されます。	
	ユーザー・アカウント名に DBCS 文字が 含まれている場合は、Windows のログオ ン・パスワードは自動的に「PasswOrd」に 設定されます。	
デスクトップの設定が移行できない	デスクトップの設定の一部が移行できない。	
	SMA を使用して移行できるデスクトップ設定のリストについては、『第 3 章 GUI を使用した移行の実行』のステップ 28 (27 ページ) を参照してください。	

表 6. (続き)

問題	解決策		
アプリケーションの設定が移行できない	対象となるアプリケーションがターゲット・コンピューターにインストールされていない。		
	SMA はアプリケーションをインストールしません。移行開始前にアプリケーションをインストールしておく必要があります。アプリケーションの設定の一部しか移行されない。		
	それぞれのアプリケーションごとの移行可能な設定については、75ページの『付録A. 移行可能なアプリケーション設定』を参照してください。		
ネットワークの設定が移行できない	コンピューター名およびドメインとワーク グループ設定を同時に移行しようとした。		
	このような移行を行うには、次のようにします。 1. まずコンピューター名設定を移行し、		
	コンピューターをリブートします。		
	 ドメインおよびワークグループ設定を 移行し、コンピューターをリブートし ます。 		
	3. 残りの設定を移行します。		
	• ソース・コンピューターで静的 IP アドレ スを使用している。		
	ソース・コンピューターをネットワークか ら切断してから、移行を開始します。		
プリンターの設定が移行できない	• LPR タイプのプリンターを使用してい る。		
	以下の Microsoft ツールのいずれかから prnadmin.dll をインストールします。		
	- "Windows 2000 Server Resource Kit Tools" for Windows 2000		
	"Windows 2003 Server Resource Kit Tools" for Windows XP		

付録 C. ヘルプおよび技術援助の入手

ヘルプ、サービス、技術支援、または Lenovo 製品に関する詳しい情報が必要な場合は、Lenovo がさまざまな形で提供している支援をご利用いただけます。この付録では、Lenovo および Lenovo 製品に関する追加情報を入手するためのアクセス先、問題が発生した場合の処置の取り方、および保守が必要な場合の連絡先を示しています。

依頼する前に

連絡する前に、以下の手順を実行して、必ずお客様自身で問題の解決を試みてください。

- ケーブルがすべて接続されていることを確認します。
- 電源スイッチをチェックしてコンピューターがオンになっていることを確認しま す。
- コンピューターの資料に記載されているトラブルシューティングのための提案を 適用します。
- コンピューターに付属の診断ツールを使用します。診断ツールに関する情報は、 ご使用のコンピューターの「ハードウェア保守マニュアル」および「使用上の注 意と問題判別」にあります。
- 技術情報、ヒント、助言、および新規のデバイス・ドライバーを調べたり、情報の要求を出したい場合は、Support Web サイト (http://www.lenovo.com/think/support) にアクセスしてください。

多くの問題は、コンピューターやソフトウェアに付属のオンライン・ヘルプおよび 説明資料に記載のトラブルシューティング手順を実行することで、外部の支援なし に解決することができます。コンピューターに付属の説明資料にも、お客様が実行 できる診断テストについての説明があります。大部分の PC システム、オペレーティング・システム、およびプログラムには、トラブルシューティング手順およびエラー・メッセージとエラー・コードの説明を含む情報が付属しています。ソフトウェアの問題だと考えられる場合は、オペレーティング・システムまたはプログラムの資料を参照してください。

資料の使用

Lenovo システムおよびプリインストール・ソフトウェアに関する情報は、システムに付属の資料に記載されています。資料には、印刷された説明書、オンライン・ブック、README ファイル、およびヘルプ・ファイルがあります。診断プログラムの使用方法については、システム資料にあるトラブルシューティングに関する情報を参照してください。トラブルシューティング情報または診断プログラムを使用した結果、デバイス・ドライバーの追加や更新、あるいは他のソフトウェアが必要になることがあります。Lenovo は WWW に、最新の技術情報を入手したり、デバイス・ドライバーおよび更新をダウンロードできるページを設けています。これらのページにアクセスするには、http://www.lenovo.com/think/support に進み、説明に従ってください。

ヘルプおよび情報を WWW から入手する

Lenovo 製品、サービス、およびサポートの最新情報は、Lenovo Web サイト http://www.lenovo.com/think/support にあります。

付録 D. 特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、レノボ・ジャパンの営業担当員にお尋ねください。本書で Lenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その Lenovo 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovoの知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、製造元によって明示的に指定されたものを除き、他社の製品、プログラムまたはサービスを使用した場合の評価と検証はお客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について 実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

Intellectual Property Licensing Lenovo Group Ltd. 500 Park Offices Drive, Hwy. 54 Research Triangle Park, NC 27709 U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

Lenovo およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの 状態で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任 を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地 域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規

定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書におけるいかなる記述も、Lenovo あるいは第三者の知的所有権に基づく明示または黙示の使用許諾と補償を意味するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の稼働環境では、結果が異なる場合があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜 のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではあり ません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部では ありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定された ものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。 一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値 が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一 部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があ ります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要がありま す。

付録 E. 商標およびライセンス

以下は、Lenovo Corporation の商標です。

Lenovo

Rescue and Recover

Client Security Solution

ThinkPad

ThinkCentre

ThinkVantage

以下は、IBM Corporation の商標です。

IBM (ライセンスに基づき使用しています。)

Approach

Lotus

Lotus Notes

Lotus Organizer

Freelance Graphics

SmartSuite

Word Pro

1-2-3

Microsoft、Windows、Outlook および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米 国およびその他の国における商標です。

ThinkVantage System Migration Assistant は、GNU LGPL ライセンスの下でライセンス交付を受けた 7-Zip プログラムの一部を使用しています。このプログラムの詳細とソース・コードについては、http://www.7-zip.org/ にアクセスしてください。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

索引

日本語、数字、英字、特殊文字の順に配列されてい ます。なお、 濁音と半濁音は清音と同等に扱われて います。

「ア行]

アップグレード 4 アプリケーション設定 移行 Adobe Acrobat Reader 75 AT&T Network Client 75 IBM Global Network Dialer 76 Lotus Notes 76 Lotus Organizer 76 Lotus SmartSuite 77 McAfee VirusScan 77 Microsoft Access 78 Microsoft Internet Explorer 78 Microsoft NetMeeting 78 Microsoft Office 78 Microsoft Outlook 79 Microsoft Outlook Express 80 Microsoft Project 80 Microsoft Visio 80 MSN Messenger 81 Netscape Navigator 81 Norton Antivirus 82, 83 WinZip 83 アンインストール 14 移行ファイル 14 一時ファイル 14 ログ・ファイル 14 移行シナリオ 15 ターゲット主導による 実行 16 の定義 15 標準 の定義 15 標準移行 42 インストール 宛先 11 サイレント 13 標準 9 プロンプト、更新済み DLL ファイル 12

「力行]

カスタム移行 1 の定義 15

簡易移行 1 の定義 15

[サ行]

再配置 構成ファイル 36 バッチ・ファイル 36 ファイル 36 サイレント・インストール 9 作業環境 1 システム要件 4 オペレーティング・システム 3 ハードウェア 2 制約事項 アプリケーション設定 29 デスクトップ設定 28 ネットワーク設定 31 ユーザー・プロファイル 26 ソース・コンピューター 1 [夕行]

ターゲット主導による PC から PC への移行 16 宛先 36 アプリケーション 29 適用フェーズ 39,51 デスクトップ設定 27 取り込みフェーズ 24 ネットワーク設定 30 ファイルの選択 34 プリンター 32 ユーザー・プロファイル 26 ターゲット・コンピューター 1 遅延適用フェーズ 1 適用フェーズ 1 の定義 2 デスクトップ設定 アイコンのフォント 27 アクティブ・デスクトップ 27 移行 27 ウィンドウ・サイズ 28 壁紙 28 カラー 27 キーボード 27 サウンド 27 シェル 27 スクリーン・セーバー 27

デスクトップ設定 (続き) 「スタート」メニュー 27 制約事項 28 「送信」メニュー 27 タイム・ゾーンの設定 28 タスクバー 28 ディスプレイ 27 デスクトップ 設定 27 デスクトップ・アイコン 27 パターン 27 マウス 27 ユーザー補助 27 取り込みフェーズ 1 宛先 36 アプリケーション 29 オペレーティング・システム・ファイル 35 デスクトップ設定 27 ネットワーク設定 30 の定義 1,2 ファイルの選択 34 プリンター 32 ユーザー・プロファイル 26 レジストリー項目 35

[ナ行]

ネットワーク設定 移行 30 制約事項 31

[ハ行]

標準

ファイル転送による移行 54 適用フェーズ 60 取り込みフェーズ 54 PC から PC への移行 42 取り込みフェーズ 44,47 標準インストール 9 ファイル転送による移行 8 ファイルの選択 移行 34 ファイルの検索 34 プリンター 移行 32

[マ行]

マルチユーザー・プロファイル 移行 5

[ヤ行]

ユーザー・プロファイル 移行 26 制約事項 26

[ラ行]

リモート・インストール 9

A

Adobe Acrobat Reader 75 AT&T Network Client 75

IBM Global Network Dialer 76

L

Lotus Organizer 76 Lotus SmartSuite 77

M

McAfee VirusScan 77
Microsoft Access 78
Microsoft Internet Explorer 78
Microsoft NetMeeting 78
Microsoft Office 78
Microsoft Outlook 79
Microsoft Outlook Express 80
Microsoft Project 80
Microsoft Visio 80
MSN Messenger 81

N

Netscape Navigator 81 Norton Antivirus 82, 83

P

PC から PC への移行 8 接続のセットアップ 8 イーサネット・ケーブル 8 LAN 8

S

```
      System Migration Assistant (SMA)

      アップグレード 4

      アンインストール 14

      移行のタイプ 1

      移行のフェーズ 1

      インストール 9, 13

      拡張機能 4

      の定義 1

      マルチユーザー・プロファイルの移行 5

      制約事項 7
```

W

WinZip 83

ThinkVantage

Printed in Japan